

HONOR 400 Smart ^{5G}

Ръководство за потребителя

HONOR

Съдържание

Опознайте

Промяна на метода за навигация	1
Мигриране на данни от старото към новото устройство	2
Научете повече относно „Заклучен екран“ и „Отключване“	2
Свързване с „Мобилна мрежа“	3
Свързване с Wi-Fi мрежа	8
Научете повече за „Начален екран“	9
Научете повече за „Често срещаните икони“	11
„Разглеждане“ и „Деактивиране на известия“	13
Регулиране силата на звука	13
Включване/изключване на захранването и рестартиране	15
Заредете телефона си	16

Обмислени AI предложения

AI мобилен асистент	19
AI предложения	19

Honor Connect

Honor Печат	21
Honor Share	22
Влизане в Honor ID	24

Създаване на видео

Основи на фотографията	25
Правене на снимки	26
Заснемане на видео	31
Редактиране на изображения	34
Разглеждане на изображения и видеа	36

Насладете се на интелигентен живот

Превключване на аудиоканал с едно докосване	41
Качество и ефекти на звука	41

Съвети

Бързо активиране на често използваните функции на приложението	42
Скриншот и запис на екрана	42

Приложения

Приложения	45
Контакти	46
Телефон	49

Календар	53
Часовник	57
Бележник	58
Звукозапис	61
Имейл	62
Калкулатор	63
Фенерче	63
Компас	64
Огледало	65
Системен мениджър	65
Device Clone	67
Съвети	68

Настройки

Wi-Fi	69
Bluetooth	69
Мобилна мрежа	71
Още връзки	76
Персонализиран начален екран и още	80
Дисплей и яркост	82
Звуци	86
Известия	89
Биометрични данни и парола	91
Приложение	95
Батерия	95
Хранилище	97
Защита	98
Поверителност	100
Достъпност	102
Система и актуализации	109
Относно телефона	114

Опознайте

Промяна на метода за навигация

Използване на навигационния док за работа с устройството

Отидете на **Настройки > Система и актуализации > Системна навигация** и активирайте **Навигационен док**.

След като бутонът за навигационния док се покаже, можете да правите следното:

- Плъзнете бутона до желаната позиция.
- Докоснете бутона, за да се върнете назад.
- Докоснете и задръжте бутона, след което го пуснете, за да се върнете към началния екран.
- Докоснете и задръжте бутона, след което плъзнете наляво или надясно, за да видите скорошните задачи.

Смяна на системния навигационен режим

Използване на навигация чрез жестове

Отидете на „**Настройки > Система и актуализации > Системна навигация**“ и изберете „**Жестове**“.




Можете да правите следното:

- Връщане към основното меню: Плъзнете навътре от левия или десния ръб на екрана.
- Връщане към началния екран: Плъзнете нагоре от средата на долния край на екрана.
- Достъп до едновременна работа с няколко задачи: Плъзнете нагоре от долния край на екрана и паузирайте.
- Затваряне на задача: В интерфейса за едновременна работа с няколко задачи плъзнете нагоре върху карта със задача. Плъзнете надолу върху карта, за да отключите задачата. Заключените задачи няма да се изчистят на партиди чрез докосване на  в интерфейса за едновременна работа с няколко задачи.
- Бързо превключване на приложения: Плъзнете през долната част на екрана в дъга, за да превключите между приложенията, или включете превключвателя „**Плъзнете през долната част на екрана за превключване между приложенията**“, след което плъзнете през долната част на екрана.


Използване на навигация с три бутона

Отидете на „**Настройки > Система и актуализации > Системна навигация**“ и изберете „**Три бутона**“.

След активиране на навигация с три бутона можете да:

- Докоснете , за да се върнете към предходната страница или да излезете от дадено приложение.
- Докоснете , за да се върнете към началния екран.
- Докоснете , за да се върнете към страницата „Скорешни задачи“.

Можете също да разполагате с повече операции в зависимост от навигациите ви:


- Избор на комбинация от различни навигационни бутона.
- Докоснете  (ако желаете да е включено в комбинацията за навигация) и отворете Центъра за управление.

Мигриране на данни от старото към новото устройство

Използвайте Device Clone за преместване на данни в новото ви устройство

Device Clone позволява бързо и безпроблемно да преместите всички основни данни (включително контакти, календар, изображения и видеа) от стария си телефон на новия телефон.

Мигриране на данни от устройство

- 1 На новия ви телефон отворете приложението **Device Clone** . Като алтернатива отидете до **Настройки > Система и актуализации > Device Clone**, докоснете **Това е новото устройство**, след което изберете съответния тип старо устройство.
 - 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате **Device Clone** на старото си устройство.
 - 3 На старото си устройство отворете приложението **Device Clone** и докоснете **Това е старото устройство**. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете старото си устройство с новия телефон чрез сканиране на код или ръчно свързване.
 - 4 На старото ви устройство изберете данните, които искате да клонирате, след това докоснете **Напред > Прехвърляне** за начало на клонирането.
-  **Device Clone** е налично само на телефони, работещи с Android 7.0 или по-нова версия, iOS 8.0 или по-нова версия.

Научете повече относно „Заклучен екран“ и „Отключване“

Заклучване и отключване на екрана ви

Заклучване на екрана

Ако не работите на телефона определен период от време, екранът ще се заключи автоматично.

Можете да заключите екрана и ръчно по следния начин:

- Натиснете бутона за захранване или

Задаване на периода на изчакване на екрана

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Сън** и изберете период на изчакване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включите екрана по следните начини:

- Натиснете бутона за захранването.
- Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Включване/изключване на екрана** и активирайте **Повдигане за събуждане** или **Чукнете два пъти за събуждане**

Отключване на екрана с парола

След като екранът е включен, плъзнете нагоре от средата на екрана, за да изведете панела за въвеждане на парола. След това въведете паролата си за отключване на екрана.

Използване на „Отключване с лице“

Включете екрана и го подравнете с лицето си. Устройството ви ще се отключи, след като лицето ви бъде разпознато.

Показване на подписа ви на заключения екран

Отидете в **Настройки > Стил и начален екран**, докоснете **Информация върху заключен екран** и след това въведете текст, който да се покаже на заключения екран. За да премахнете подписа, докоснете **Информация върху заключен екран** и изтрийте текста.

Свързване с „Мобилна мрежа“

Активиране или деактивиране на самолетния режим

Когато ще пътувате със самолет, можете да активирате самолетния режим, ако това се изисква от авиокомпанията. Когато е в самолетен режим, устройството ви няма да

може да извършва обаждания, да изпраща или получава SMS съобщения или да използва мобилни данни, но всички останали функции ще са налични.

Можете да активирате или деактивирате самолетния режим по един от следните начини:

- Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за известия, след което плъзнете още веднъж надолу, за да изведете всички преки пътища.

Докоснете , за да активирате или деактивирате **Самолетен режим**.


- Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа** и активирайте или деактивирайте **Самолетен режим**.

Когато самолетният режим бъде активиран, Wi-Fi и Bluetooth ще бъдат автоматично деактивирани. Можете да ги активирате отново, ако авиокомпанията ви го позволи.

Управление на потреблението на данни


Отворете **Системен мениджър**, след това докоснете **Потребление на данни**, за да видите потреблението на данни и да управлявате мрежовия достъп.

Преглед и управление на приложения с висока консумация на данни

- 1** В **Потребление на данни през този месец** на екрана **Потребление на данни** можете да видите класацията на данните, използвани от всяко приложение.
- 2** Докоснете приложение с висока консумация на данни, за да ограничите използването на мобилни данни, данни в роуминг и други данни от негова страна.
 -  Достъпът до интернет не може да бъде ограничен за определени приложения (като тези, генерирани от Приложение-близнак) на екрана **Използване на данни**. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, потърсете името на такова приложение, след което докоснете **Използване на данни**, за да ограничите достъпа му до интернет.


Преглед и конфигуриране на достъпа до интернет за приложения

На екрана **Потребление на данни** докоснете **Мрежов достъп** и премахнете отметката от **Мобилни данни**, след това настройте приложенията, които консумират много данни (например видео плейъри), да се използват само през Wi-Fi.

-  Достъпът до интернет не може да бъде ограничен за определени приложения (като тези, генерирани от Приложение-близнак) на екрана **Използване на данни**. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, потърсете името на такова приложение, след което докоснете **Използване на данни**, за да ограничите достъпа му до интернет.

Активиране или деактивиране на интелигентното пестене на данни

Активирайте интелигентното пестене на данни, за да предотвратите използването на мобилни данни във фонов режим от страна на приложенията.

- 1 На екрана за потребление на данни докоснете **Пестене на данни**, след това го активирайте. След това иконата  ще се покаже в лентата за състоянието.
- 2 Ако искате да разрешите неограничен достъп до данни за някои приложения дори когато работят във фонов режим, включете превключвателите за тези приложения.

Добавяне на напомния за потребление на мобилни данни

Добавете информация за план на SIM картата в **Системен мениджър** и задайте напомния за потребление. След това **Системен мениджър** ще ви напомня навреме за потреблението на мобилни данни.


Ако вашият телефон поддържа две SIM карти, можете да зададете планове за всяка карта.

- 1 На страницата **Потребление на данни** докоснете **Още настройки за данни > Месечен лимит за данни** и настройте съгласно инструкциите на екрана.
- 2 На страницата **Още настройки за данни** докоснете **Напомния за потребление**. Можете да накарате системата да изпраща напомния или директно да прекъсва достъпа до интернет, когато месечното потребление на мобилни данни/данни в роуминг надвиши лимита.
- 3 На страницата **Още настройки за данни** можете да активирате и **Напомняне за потребление на данни при заключен екран**.

Споделяне на мрежовата ви връзка с други устройства

След като функцията **Лична точка за достъп** бъде активирана, можете да споделите с други устройства мобилните си данни или Wi-Fi мрежата, към която е свързано устройството ви в момента.

Споделяне на мрежата ви чрез „Личен хотспот“


 Някои Wi-Fi мрежи, които изискват удостоверяване, не могат да се споделят.

Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Лична точка за достъп** и активирайте **Лична точка за достъп**. След това мобилните данни или връзката с Wi-Fi мрежата на вашия телефон ще бъдат споделени с други устройства.

Можете също така да извършвате следните операции за личния хотспот:

- да зададете **Име на устройство**.
- да зададете **Парола**.
- да докоснете **Свързани устройства**, за да видите списъка със свързани устройства и списъка с блокирани. Докоснете устройство в списъка **Свързани устройства**, за да го преместите в **Списък за блокиране** според подканата. Можете също така да премахнете устройство от списъка.
- Ако споделяте мрежа за мобилни данни, можете също така да докоснете **Още**, за да зададете **AP честота**.

Споделяне на мрежата ви чрез Bluetooth

- 1 Отидете на **Настройки > Bluetooth** и активирайте **Bluetooth**. Изберете устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването.
- 2 Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Лична точка за достъп > Още** и активирайте **Тетъринг през Bluetooth**.
- 3 На екрана с настройки за **Bluetooth** на сдвоеното устройство докоснете  до името на устройството си и след това активирайте **Интернет достъп**, за да споделите мрежата си.

Споделяне на мрежата ви чрез USB

- 1 Използвайте USB кабел за свързване на устройството с компютъра.
- 2 На устройството си отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Лична точка за достъп > Още** и активирайте **USB тетъринг**, за да споделите мобилните си данни по текущо свързаната Wi-Fi мрежа.

Свързване с мобилни данни

- 1 Уверете се, че вашата SIM карта предоставя мобилни данни.
- 2 Свържете мобилните данни чрез някой от следните методи:
 - Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление. Включете **Мобилни данни**.
 - Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Мобилни данни** и активирайте **Мобилни данни**.


За да спестите заряд на батерията и мобилни данни, деактивирайте услугата за мобилни данни, когато не ви е необходима.

Провеждане на видеоразговори с висока разделителна способност чрез VoLTE

VoLTE (или „Voice over LTE“ – „Глас по LTE“) представлява базирана на IP адрес технология за пренос на данни. След като активирате функцията VoLTE, тя може да ви предоставя бързо свързване и високо качество на вашите гласови и видео разговори.


Активиране на VoLTE


Свържете се с оператора за активиране на VoLTE услуга за вашата SIM карта. Ако и основната, и допълнителната поставка за SIM на телефон с две SIM карти поддържа VoLTE, услугата може да се активира за двете SIM карти.

-  Тази функция може да се различава в зависимост от оператора ви.
- Услугите за 5G са налични само в някои държави и региони.
- Активирайте **5G**, ако се поддържа 5G мрежа. Тогава функцията VoLTE ще е активирана по подразбиране.

Провеждане на видеоразговор

Видеоразговорите са възможни само когато и двете страни използват устройства с активиран VoLTE.

- 1 Отворете **Телефон**, докоснете раздела **Контакти** в долната част на екрана и след това изберете контакта, на когото желаете да се обадите.
- 2 Докоснете  , за да проведете видеоразговор.

По време на гласов разговор можете също да докоснете  , за да превключите към видеоразговор.

Управление на SIM карти

Можете да активирате или деактивирате SIM карти и да им давате имена за по-лесно разпознаване.


Активиране или деактивиране на SIM карта


Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM** и активирайте или деактивирайте SIM карта според нуждите си.

След като бъде деактивирана, SIM картата няма да може да се използва за обаждания, съобщения или достъп до интернет.

Наименуване на вашата SIM карта

Можете да наименувате своите SIM карти за по-лесно идентифициране и управление. Например, можете да отбележите едната SIM карта като „Служебна“, а другата като „Лична“.

Отидете на „**Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM**“ и докоснете  за редактиране на името на SIM картата.

Ако вашият телефон няма опцията  в интерфейса „**Управление на SIM**“, можете да изберете SIM карта и да докоснете „**Име на картата**“ за да наименувате SIM картата си.

Конфигуриране на настройките за две SIM карти

Ако в устройството ви са поставени SIM карти, можете да зададете SIM карта по подразбиране за мобилни данни и SIM карта по подразбиране за обаждания, или да зададете пренасочване на обаждания между двете SIM карти.


 Тази функция е приложима само за устройства с две SIM карти.

Задаване на SIM карти по подразбиране за мобилни данни и за обаждания

Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM** и задайте SIM 1 или SIM 2 като SIM карта по подразбиране за мобилни данни или за обаждания.

Активиране на пренасочване на обаждания между SIM карти


След като активирате пренасочването на обаждания между SIM карти, ако входящите обаждания не могат да достигнат някоя от SIM картите, те ще бъдат пренасочени към другата.

 Тази функция трябва да се поддържа от мобилния ви оператор. За подробности се обърнете към него.

- 1 Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM > Пренасочване на обаждания между SIM карти**.
- 2 Изберете режим на пренасочване на обаждания и активирайте превключвателя за него.
Пренасочването на обаждания между две SIM карти ще бъде активирано, когато бъде конфигурирано и за двете SIM карти.

Бързо превключване на SIM картата по подразбиране за мобилни данни

Ако на вашия телефон са инсталирани две SIM карти, можете да използвате кратък път за бързо превключване към SIM картата по подразбиране за мобилни данни.


- 1 Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление. Включете **Данни от SIM**.
- 2 Докоснете текста под , докато се покаже подкана, след това изберете SIM карта и докоснете **ОК**.

 Когато се покаже подканата, докоснете **Настройки** за достъп до екрана **Управление на SIM**.

Активиране на 5G

5G, наричана още 5G мрежа или 5G мобилни системи, е петото поколение мобилни технологии. В сравнение с 4G, 5G предлага по-високи скорости на трансфер на данни и по-ниска латентност.

Моля, потвърдете дали SIM картата ви и мобилната мрежа 5G на вашия оператор са съвместими помежду си. Ако е необходимо, свържете се и с доставчика си, за да активирате услугата 5G в нашата SIM карта.

-  • Услугите за 5G са налични само в някои държави и региони.
- Сигналят и функционалностите на 5G могат да бъдат засегнати от смущения, дължащи се на покритие (географско местоположение) или честотни смущения.

Ако две SIM карти са поставени във вашия телефон, отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Мобилни данни > Още** и активирайте **5G с две SIM карти**.

Свързване с Wi-Fi мрежа

Въведение в Wi-Fi

Свързването с интернет през Wi-Fi е ефективен начин за спестяване на мобилни данни.

Достъп до Wi-Fi мрежа

- i** Внимавайте, когато осъществявате достъп до безплатен Wi-Fi на обществени места, за да избегнете потенциални заплахи за сигурността, като изтичане на поверителност и загуба на собственост.

Въведете PIN, за да се свържете с Wi-Fi мрежа

- 1 Отидете на **Настройки > Wi-Fi** и включете **Wi-Fi**.
- 2 На страницата с настройки можете да се свържете с Wi-Fi мрежа по някой от следните начини:
 - Докоснете Wi-Fi мрежата, с която искате да се свържете, на **Налични мрежи**. Ако бъде избрана шифрована мрежа, трябва да въведете парола.
 - Дръпнете до края на менюто, докоснете **Добавяне на мрежа** и следвайте подсказките на екрана, за да въведете името и паролата на мрежата, за да завършите връзката.

Когато лентата за състоянието показва , тя показва, че телефонът се свързва с интернет чрез Wi-Fi.

Свържете се чрез сканиране на QR код

- 1 Отидете на **Настройки > Wi-Fi** и включете **Wi-Fi**.
 - 2 Отидете на страницата с настройки на **Wi-Fi** на телефона , която споделя мрежата, докоснете мрежата, която е свързана, и вземете QR кода.
 - 3 Сканирайте QR кода с телефона , който трябва да се свърже с мрежата, и следвайте подсказките за достъп до мрежата.
- i** Някои шифровани мрежи може да не поддържат свързване чрез сканиране на код. Вижте действителната ситуация.

Научете повече за „Начален екран“

Проучване на вашия начален екран

На началния екран можете:

- Да проверите състоянието на вашия телефон или да прегледате известията в лентата за състоянието в горната част на екрана.
- Да плъзнете наляво или надясно за проверка на приложения, карти на екрана и виджети.

Можете да щипнете с два пръста върху началния екран и да отидете до **Настройки** за промяна стила на оформлението.


Карти на услуги

Оставете информирани за важна информация и с едно докосване отваряте често използвани функции без отваряне на приложенията. Многостилните карти отличават началния ви екран от другите.

Добавяне на карти на услуги чрез редактиране на началния екран

Щипнете с два пръста на началния екран, за да влезете в режим на редактиране на екрана, докоснете „**Класически виджети**“, изберете „**Галерия**“, **Времето** или друго, плъзнете наляво и надясно, за да изберете предпочитания стил, докоснете „**Добавяне към Начален екран**“.

Плъзнете иконите на приложенията нагоре, за да добавите карти на услугите

Плъзнете нагоре иконите на приложения, поддържащи карти на услуги, разгънете картите на услуги (докоснете други области за свиване) и докоснете „“ в горния ъгъл на картата, за да я закачите към началния екран.

Редактиране на карти на услуги

Използвайки „Бележник“ за пример, можете да редактирате картите по следния начин:

Натиснете продължително картата „Бележник“ и изберете „Редактиране на карта“ в изскачащия списък, за да изберете категорията „Бележник“.

Подреждане на карти на десктоп

Плъзнете карта към друга със същия размер, за да създадете купчина. Тази функция поддържа подреждане на до 10 карти. Плъзнете карта към комплект карти, съдържащ карти със същия размер. Подредените карти се разширяват автоматично и можете да зададете реда на подреждане на картите. Можете също:

- Превключване на карти: Плъзнете нагоре или надолу подредените карти, за да видите всички карти.
- Преглед на карти: Докоснете карта за преглед на подробностите.
- Разширяване на карти: Можете да разширите всички карти с едно дълго плъзгане нагоре или надолу.
- Премахване на карти: Натиснете и задръжте карта, след което изберете, за да я премахнете.
- Премахване на комплект карти: Натиснете и задръжте подредените карти и изберете, за да премахнете комплекта карти.

Премахване на карти на услуги

Натиснете продължително карта на услуга, изберете „Премахване“ в изскачащия списък, след това докоснете „Премахване“ в полето за потвърждаване за премахване на картата.

Център за управление

Можете да използвате функциите за пряк път на телефона или да направите бързи настройки в **Център за управление**.

Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление. Плъзнете надолу от горния среден или ляв край на екрана, за да отворите Центъра за известия. Плъзнете наляво или надясно в празното място, за да превключите между тях.


Използване на превключвателите за пряк път

Докоснете превключвателя за пряк път, за да активирате или деактивирате функцията му. Докоснете и задръжте превключвателя за пряк път, за да влезете бързо в страницата с настройки на функцията (ако има страница с настройки). Например докоснете и задръжте **Wi-Fi**, можете директно да влезете в страницата с настройки на „**Настройки > Wi-Fi**“.











Плъзнете надолу долната икона на панела на превключвателя за пряк път, за да покажете още превключватели за пряк път.





































Научете повече за „Често срещаните икони“

Научете за общите икони за известия и състояние

 Иконите за състояние на мрежата може да се различават в зависимост от вашия регион или доставчика на мрежови услуги.

Различните продукти поддържат различни функции. Следните икони може да не се появят на вашия телефон. Вижте актуалния дисплей на телефона.

	Свързано с 5G мрежа		Свързано с 4G мрежа
	Свързано с 3G мрежа		Свързано с 2G мрежа
	Свързано с HSPA мрежа		Свързано с HSPA+ мрежа
	Пълен сигнал		Роуминг
	Активирано е пестене на данни		Няма SIM карта

	Активиран е хотспот		Свързано с хотспот
	Свързано с Wi-Fi мрежа		Свързано с Wi-Fi мрежи от 2.4 GHz и 5 GHz
	Автоматично превключване на мрежа чрез Wi-Fi+		Свързано с Wi-Fi 6 мрежа
	Няма батерия		Свързано с Wi-Fi 6 мрежи от 2.4 GHz и 5 GHz
	Зареждане		Връзката с хотспот е прекъсната
	Супер зареждане		Нисък заряд на батерията
	Активиран е енергоспестяващ режим		Бързо зареждане
	Активиран е Bluetooth		На телефона е активиран „Цифров баланс“
	Свързано с Bluetooth устройство		Батерия на Bluetooth устройство
	Повече информация		Свързано с VPN мрежа
	Активирана е услуга за местоположение		Активирано е „Комфорт за очите“
	Свързано със слушалки		Не може да се свърже с гласовия канал и да отговаря или извършва повиквания.
	Текущо обаждане		Активирани са VoLTE HD повиквания
	Пропуснато повикване		Нови съобщения
	Без звук		Режим вибрация
	NFC е активиран		Активирано е „Не безпокойте“
	Синхронизиране на данни		Неуспешно синхронизиране на данни
	Активиран е режим на ефективност		Получаване на нови имейли

	Получаване на напомняне в Календар		Блокирани обаждания или съобщения
	Активиран е будилник		Активиран е самолетен режим

„Разглеждане“ и „Деактивиране на известия“


Преглед и изчистване на известията


Преглед на известията

Когато получите напомняне за известие, можете да отключите екрана и да плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за известия и да прегледате известието.

Изчистване на известията

• Можете да премахнете известие, като плъзнете надясно върху него.

• Можете да докоснете , за да изчистите всички известия.

 Някои системни известия и известията от приложения, които работят на преден план, не могат да бъдат изчистени.

Изключване на известията


За да не бъдете притеснявани от известия, плъзнете наляво върху известието, което

желаете, след което докоснете  и можете да изберете:

• **Използване на ненаатрапчиви известия**

• **Деактивиране на известия**

• **Още настройки**

 • Някои системни известия и известия от приложения, които работят на преден план, не могат да бъдат затворени или забавени.

• Различните приложения може да поддържат различни опции, затова действайте спрямо действителната ситуация.

Задаване на стила на показване на Панела за известия

Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието** и задайте стила на показване на Панела за известия в областта **Заклучен екран**.

Регулиране силата на звука

Регулиране на настройките на звука

Натиснете бутон за увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате силата на звука

Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате силата на звука.

Превключване на „Звуков режим“ чрез Център за управление

1 Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите Центъра за управление.

2 Докоснете  **Звук**,  **Без звук** или  **Вибрация**, за да превключите между различни звукови режими.

В „Звуков режим“ телефонът възпроизвежда всички звуци.

В „Тих режим“ телефонът заглушава мелодиите на обажданията, съобщенията, известията и някои напомнания на приложения на трети лица. Това не засяга алармите, комуникациите, музиката, видеоклиповете и игрите.

В режим „Вибрация“ телефонът е заглушен, но ще вибрира, което може да ви попречи да пропуснете важни обаждания или съобщения.

Можете също да отидете на **Настройки > Звуци и вибрация**, за да превключите между режим **Звук**, **Вибрация** и **Без звук**.

Задаване на силата на звука по подразбиране

Отидете в **Настройки > Звуци и вибрация** и ще можете да зададете силата на звука за следните елементи:

- **Звънене, Известия**
- **Аларми**
- **Музика, Видеоклипове, Игри**
- **Повиквания**

Натиснете бутона за захранването, за да заглушите мелодията, когато устройството ви звъни

Когато устройството ви звъни за входящо обаждане или за аларма, можете да го заглушите с натискане на бутона за захранването.

Обърнете за заглушаване

Когато получите обаждане, обърнете , за да го заглушите.

Преди да използвате тази функция, отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Заглушаване на мелодията** и се уверете, че **Обръщане за заглушаване на мелодията** е включено.

Промяна на мелодия на звънене и вибрация

Можете да промените мелодията на звънене за съобщения, известия и обаждания и да персонализирате вибрацията.

1 Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация** и докоснете **Мелодия за звънене на телефон** или **Тон за известия**.

2 Можете да изпълните някоя от следните операции:

- Задаване на мелодия за звънене.
Изберете предварително инсталирана мелодия на звънене или докоснете **Музика в устройството**, за да изберете локален звук като мелодия за съобщения.
За телефон с две SIM карти, можете да изберете SIM 1 и SIM 2, за да зададете отделни мелодии за звънене.
- Задаване на вибрация
Докоснете **Вибрация** и изберете вибрацията, която ви харесва.

Хаптична система

Системата използва хаптика, за да предостави обратна връзка, когато бъдат приключени определени операции, например когато докоснете и задържите текст, контакт или някои други елементи на екрана.

Отидете в **Настройки > Звуци и вибрация > Още настройки** и активирайте или деактивирайте **Хаптична система** според предпочитанията си.

Задаване на режим на висока сила на звука

Активирайте режима на висока сила на звука в шумни среди или когато слушате музика или гледате видеа за подобряване на яснотата на звука.

Натиснете бутона за увеличаване на звука над максималното ниво, за да активирате режима на висока сила на звука.

Натиснете бутона за намаляване на звука за излизане от режима.

Настройване на Още настройки за звук

Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация > Още настройки за звук** и проучете още начини за предупреждение. Като **Заклучване на екрана**, **Скриншот**.

 Тази функция може да се различава при различните устройства.

Включване/изключване на захранването и рестартиране

Включване и изключване или рестартиране на устройството ви

Включване и изключване на устройството ви

За изключване на устройството натиснете и задръжте бутоните за захранването и за усилване на звука, докоснете **Изключване** и **Докосни за изключване**.

За да включите устройството си, натиснете и задръжте бутона за захранването за няколко секунди, докато устройството извибрира и се покаже логото.

Рестартиране на устройството ви

Рестартирайте редовно устройството си, за да изчистите кеша и да го поддържате в оптимално състояние. Понякога рестартирането може да реши проблема, когато устройството ви се сблъска с проблем.

Просто натиснете и задръжте бутоните за захранването и за усилване на звука, след което докоснете **Рестартиране** и **Докосни за рестартиране**.

Рестартирайте принудително своя телефон

Можете да рестартирате принудително своя телефон, ако не работи или не се изключва правилно. Натиснете продължително бутоните за намаляване на звука и за захранване за повече от 10 секунди, за да рестартирате принудително устройството си.

Заредете телефона си

Зареждане на устройството ви

Устройството ви ще ви извести, когато енергията му се изчерпва. Уверете се, че зареждате устройството си навреме, за да не се изключи автоматично, когато батерията му се изтощи.

Предпазни мерки за зареждане

- Заредете своя телефон като използвате стандартния адаптер и USB кабел, които са в комплект с устройството. Използването на други зарядни устройства или USB кабели може да причини многократни рестартирания, бавно зареждане, прегряване или други нежелани последици.
- Вашият телефон автоматично ще извърши проверка за безопасност, когато към USB порта бъде свързано зарядно или друго устройство. Ако в USB порта бъде открита влага, вашият телефон автоматично ще активира мерките за безопасност и ще спре зареждането. Прекъснете връзката на вашия телефон с USB порта и изчакайте, докато USB портът е сух.
- Времето, необходимо за пълното зареждане на батерията, зависи от околната температура и възрастта на батерията.

- Батериите имат ограничен брой цикли на зареждане. Когато животът на батерията се съкрати забележимо, отидете в оторизиран сервизен център за клиенти на Honor, за да смените батерията.
- Не покривайте своя телефон или зарядното устройство по време на зареждане.
- Възможно е вашият телефон да загрее, ако сте го използвали за продължителен период от време, особено при високи температури. В такъв случай спрете зареждането, деактивирайте някои функции и преместете вашия телефон на хладно място.
- Не използвайте своя телефон по време на зареждане.
- Ако телефонът ви не реагира, когато натиснете и задържите бутона за захранването, е възможно батерията да е останала без заряд, заредете за над 30 минути.

Използване на зарядното устройство, което сте получили с устройството си





- 1 Използвайте USB кабела, който сте получили с устройството си, за да свържете устройството и адаптера.
- 2 Включете адаптера в контакт.

Зареждане на телефон с компютър

- 1 Свържете своя телефон с компютър или друго устройство чрез USB кабел.
- 2 Когато се покаже диалоговият прозорец **Използване на USB за** на вашия телефон, докоснете **Само зареждане**.
Ако по-рано е избрана друга опция, диалоговият прозорец няма да се покаже. Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление, докоснете **Настройки**, след това изберете **Само зареждане**.

Общ преглед на иконите за батерията

Можете да проверите нивото на батерията от иконата за ниво на батерията на екрана на телефона.

Икона за батерията	Ниво на батерията
	Остава по-малко от 10% батерия.
	Нивото на батерията е между 10% и 20%.
	Зарежда се, нивото на батерията е между 20% и 90%.
	Зарежда се, нивото на батерията е над 90%. Батерията е заредена докрай, ако до иконата на батерията се показва „100%“ или на заключения екран се показва съобщение за пълно зареждане.

Обмислени AI предложения

AI мобилен асистент

AI Оптимизатор

Тази функция е специално разработена за потребители в напреднала възраст. Само с едно натискане на екрана се показват общите функции, което позволява лесен достъп до необходимите функции, а всяка операция е удобна и ефективна.

Събудете AI мобилен асистент

При първата употреба отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Бутон за AI** и се уверете, че **Бутон за AI** и **Натиснете бутона за AI, за да стартирате, когато екранът е изключен** са включени.

Натиснете за кратко страничния бутон за вход в **AI мобилен асистент** и прегледайте преките пътища за често използваните функции на екрана.

В интерфейса **AI мобилен асистент** натиснете за кратко страничния бутон за изход.

Използване на AI команди за справяне с ежедневните задачи

На интерфейса на **AI мобилен асистент** можете да:

- **докоснете върху прекия път за завършване на задачите.** Например, ако искате да изчистите телефона си, просто докоснете прекия път за **Почистване** и телефонът автоматично ще изпълни изчистването.

Редактиране на AI команди

В интерфейса **AI мобилен асистент** докоснете  за редактиране на командите.

Можете да докоснете  > **OK** пред често използваните команди.


AI предложения

Използвайте „AI Субтитри“ за преобразуване на аудио в субтитри





AI субтитри ви позволява да транскрибирате видеата, възпроизведени на вашия телефон или разговор в текст в реално време, да покажете текста в плаващ прозорец на екрана. Възможно е също да превеждате чужди езици на местни езици.

Идентифициране или конвертиране на аудио в субтитри


1 Можете да получите достъп до **AI субтитри** по някой от следните начини:

- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите „Център за управление“ и докоснете за активиране на **AI субтитри**. Ако **AI субтитри** не се показва в „Център за управление“, докоснете , плъзнете го в „Бърз панел“ и след това активирайте функцията.


2 Активиране на AI субтитри:


- Ако искате да разпознавате субтитрите във видео, изберете раздела **Субтитри** на плаващия прозорец. В плаващия прозорец докоснете  за влизане в интерфейса с настройки на субтитрите. Ако изходният език е чужд, можете също така да изберете съответния превод на език в **Езици**.
- Ако искате да конвертирате гласовите разговори в текст, изберете раздела **Диалог** на плаващия прозорец. В плаващия прозорец докоснете  > **Език на диалога** за избор на език за въвеждане. Вашият телефон ще започне да слуша и когато засече реч, автоматично ще конвертира гласа в текст и ще го покаже на екрана.
- Ако искате да конвертирате текст във възпроизведен глас, докоснете  за въвеждане на текст и го изпратете. Докоснете  до разговора и вашият телефон ще конвертира текста в глас и ще го възпроизведе.

3 Запазване на AI субтитри:

На страницата **Субтитри** или **Диалог** докоснете  > **Запазване** и следвайте инструкциите на екрана, за да запазите съдържанието, генерирано от **AI субтитри** в **Бележки**.

4 Спиране на AI субтитри:

Докоснете  за изключване на субтитрите.

-  Не всички езици поддържат превод на субтитри. Вземете предвид действителната ситуация.

Honor Connect

Honor Печат

Печат на изображения и документи


Свържете чрез Wi-Fi устройството си към принтер, който притежава сертификат за Mopria и ще можете да разпечатвате изображения и документи от устройството си.

Свързване на телефон към принтер

- 1 Прочетете ръководството на принтера или се консултирайте с производителя му, за да проверите дали е сертифициран от Mopria. Ако не е, консултирайте се с производителя му за инсталиране на съответното приложение или плъгин за него на вашия телефон .
- 2 Свържете своя телефон и принтера към една и съща Wi-Fi мрежа по някой от следните начини:
 - Свързване към WLAN рутер: Активирайте Wi-Fi на принтера и го свържете към Wi-Fi рутера. На вашия телефон отидете до **Настройки > Wi-Fi**, активирайте **Wi-Fi**, докоснете същия рутер за Wi-Fi рутер и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
 - Свързване с Wi-Fi Direct: Ако вашият принтер поддържа Wi-Fi Direct, следвайте инструкциите в ръководството на принтера, за да активирате тази функция. На вашия телефон отидете на **Настройки > Wi-Fi**, активирайте **Wi-Fi**, отидете на **Още настройки > Wi-Fi Direct**, след което докоснете принтера, за да установите връзка.
 - Свързване към хотспота на вашия принтер: Ако принтерът може да се дублира като безжичен хотспот, следвайте инструкциите в ръководството на принтера, за да активирате хотспота и да зададете парола. На вашия телефон отидете на **Настройки > Wi-Fi**, активирайте **Wi-Fi**, докоснете хотспота на принтера, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
- 3 Отидете на **Настройки > Още връзки > Печат > Услуга за печат по подразбиране** и активирайте **Услуга за печат по подразбиране**.
- 4 Щракнете върху **Услуга за печат по подразбиране** и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите принтера.

Разпечатване на файлове

За да разпечатате файлове под **Галерия** и **Бележки**:

- Разпечатване на снимки: Ако са под **Галерия**, отворете снимката, докоснете  > **Отпеч.или эксп.като PDF**, изберете принтера и следвайте инструкциите на екрана.

- Бележки за разпечатване: Ако са под **Бележки**, отворете бележката, докоснете **> Печат**, изберете принтера и следвайте инструкциите на екрана.

Honor Share

Honor Share

Honor Share представлява технология за безжично споделяне, която ви позволява бързо да прехвърляте изображения, видеоклипове, документи и други видове файлове между устройствата си. Тази технология използва Bluetooth, за да открива устройства наблизо, които поддържат Honor Share и Wi-Fi Direct за прехвърляне на файлове без използване на мобилни данни.

Активиране или деактивиране на Honor Share


Можете да активирате или деактивирате Honor Share по един от следните начини:


- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление, след това включете или изключете **Honor Share**. Можете да докоснете и задържите **Honor Share** за достъп до екрана за настройки.
- Отидете на **Настройки > Още връзки > Honor Share** за активиране или деактивиране на **Honor Share**.

Бързо споделяне на файлове между устройства с Honor Share

Можете да използвате Honor Share за бързо споделяне на файлове между устройства на Honor. Получателят може да прегледа файловете преди изпращането им, а след получаването им да види цялото им съдържание. Получателят може например да прегледа получените снимки или видеоклипове в Галерия.

1 На получаващото устройство активирайте **Honor Share**.

2 На изпращащото устройство докоснете и задържете върху файл или албум, който желаете да споделите, и докоснете . За да изпратите файловете, докоснете **Honor Share** и след това иконата на получаващото устройство.

 Възможно е тези стъпки да се различават, ако споделяте файлове директно от приложение.


3 На получаващото устройство докоснете **Приемане**, за да приемете прехвърлянето. За да видите получените файлове, отворете **Файлове**, докоснете раздела **Преглед** и отидете на **Телефон > Honor Share**.

Можете също да прегледате получените изображения или видеоклипове от **Галерия > Албуми > Honor Share**.


Споделяне на файлове между вашия телефон и компютър с Honor Share

Можете да използвате Honor Share за лесно безжично и бързо споделяне на файлове между вашия телефон и компютър без кабел за данни.

Споделяйте файлове от вашия телефон с компютър:

- 1 Активирайте Bluetooth и Wi-Fi на компютъра.
- 2 Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Център за управление на телефона си. Натиснете продължително **Honor Share**, за да влезете в екрана на настройките, и включете **Honor Share**.
- 3 Включете **Honor PC Manager > Honor Share** на компютъра си и потвърдете, че **Позволи откриване от други устройства** е активирано.
- 4 Натиснете продължително файла, който ще споделяте, на вашия телефон, докоснете  и изберете **Honor Share**. След като бъде открито приемното устройство, докоснете името му, за да споделите файла.

Споделяйте файлове от вашия компютър с телефон:

- 1 Активирайте Bluetooth и Wi-Fi на компютъра.
 - 2 Включете **Honor Share** на телефона.
 - 3 Изберете файла за споделяне на компютъра и щракнете с десния бутон на мишката върху **Показване на още опции > Honor Share**. Компютърът ще търси телефони с активирана функция **Honor Share**. Изберете телефона за получаване на файла.
 - 4 Следвайте подканите на екрана, за да получите файла на телефоните.
-  Поддържа само лаптопи Honor с версия на Honor PC Manager 15.0 или по-нова. Тази функция може да се различава в зависимост от продукта, вижте действителната ситуация.

Разпечатване с едно докосване с Honor Share

Когато сте близо до принтер, който поддържа Honor Share, можете да използвате Honor Share, за да намерите принтера и да разпечатате снимки или PDF файлове от устройството си на него.

- 1 В зависимост от типа на принтера се уверете, че са изпълнени следните условия:
 - Принтери с поддръжка за Wi-Fi: принтерът трябва да е включен и свързан към същата мрежа като устройството ви.
 - Принтери с поддръжка за WiFi Direct: принтерът трябва да е включен и да е с активиран WiFi Direct.
 - Принтери с поддръжка за Bluetooth: принтерът трябва да е включен и да е откриваем чрез Bluetooth.
- 2 На устройството си прегледайте файла, който ще разпечатвате, след което отидете на **Споделяне > Honor Share**.


- 3** След като откриете принтера, докоснете името му от устройството си и регулирайте настройките от екрана за предварителен преглед. След това докоснете **Печат**, за да започнете разпечатването. Ако свързвате принтер с Bluetooth към устройството си за първи път, намерете принтера на устройството си, докоснете името му и след това натиснете и задръжте бутона за захванването на принтера в продължение на около 1 секунда, за да потвърдите свързването.
- i** За списък с поддържаните модели принтери докоснете **Помощ** от екрана за споделяне на Honor Share, изберете **Принтери** и след това докоснете „**Кои принтери се поддържат?**“.

Влизане в Honor ID

Лесно влизане в Honor ID

На новото устройство отидете на **Настройки** > **Влизане в Honor ID**. Можете да пробвате следното:

- Влизане в акаунт: Въведете името на акаунта, докоснете **НАПРЕД** и влезте с парола или код за потвърждаване с SMS, като следвате инструкциите на екрана.
- Сканирайте, за да влезете: На новото устройство докоснете иконата на QR кода горе и на екрана ще се появи QR код. На устройството, на което сте влезли с Honor

ID, отидете на **Настройки**, докоснете Honor ID, след което докоснете , сканирайте QR кода на новото устройство и докоснете **Потвърждаване**.

Създаване на видео

Основи на фотографията

Стартиране на Камера

Има няколко начина за отваряне на приложението Камера.

От началния екран

От началния екран отворете **Камера**.

От заключеня екран

Когато екранът е заключен, включете екрана и плъзнете нагоре от иконата за камера в долния десен ъгъл, за да отворите камерата.

Регулиране на настройките на камерата



Можете да регулирате настройките на камерата така, че да можете да заснемате снимки и видеоклипове по-бързо.

 Възможно е следните функции да не са достъпни при някои режими на камерата.

Бърз достъп до често използваните функции

За да получите бърз достъп до често използваните функции, отидете на екрана на „Камера“, който показва режимите на снимане (например „Портрет“, „Снимка“), и можете да зададете често използваните параметри в областта за бързи операции.

Вземете като пример режим „Снимка“:


- 1 Отидете на **Камера** и изберете режим **Снимка**.
- 2 Докоснете  и разширете областта за бързи операции.
- 3 Можете бързо да зададете **Съотношение** на снимката, да включите **Светкавица** и още. Можете да докоснете и  за задаване на повече параметри.


Активиране на етикет за местоположение

Отидете на **Камера** > , активирайте **Отбелязване на местоположение**, за да тагнете местоположението си в снимките и видеата.

Плъзнете нагоре върху снимка или видео в „Галерия“, за да видите местоположението на заснемане.


Добавяне на водни знаци на устройството

Докоснете **Камера** > , активирайте **Добавяне на воден знак**. Към снимките, заснети със задната камера, ще бъде добавен воден знак на устройството.


 Добавянето на воден знак на устройството към видеа не се поддържа при определени телефони.

Използване на помощната решетка за композиране на снимките ви

Използвайте помощната решетка, за да аранжирате перфектния кадър.

- 1 Отидете на **Камера** > , активирайте **Решетка за камера**. След това във визьора ще се появят линиите на решетката.
- 2 Поставете обекта на снимката в една от пресечните точки, след което докоснете бутона на затвора.

Активиране на огледалното отражение


Когато използвате предната камера, докоснете , за да активирате или деактивирате **Огледално отражение**.

Заглушаване на звука на затвора

Активирайте **Без звук**, за да заглушите звука от затвора на камера.

 Тази функция е налична само в някои държави и региони.

Автоматична снимка при усмивка

Докоснете **Камера** >  > **Интелигентно заснемане**, за да активирате **Снимане при усмивка**. Камерата ще направи снимка автоматично, когато открие усмивка във визьора.



Правене на снимки

Правене на панорамни снимки







Добавете широчина към пейзажните или груповите си снимки чрез функцията „Панорама“. Камерата ще направи няколко снимки на обектите в зрителното поле и ще ги сглоби заедно в една панорамна снимка.


Използване на задната камера за правене на панорамни снимки


Режимът **Панорама** комбинира множество снимки в една непрекъсната панорамна снимка. Просто придвижете камерата след всяка снимка и камерата ще се погрижи за останалото.


- 1 Отидете на **Камера** > **Още** и изберете режим **Панорама**.
- 2 Докоснете  и задайте посоката за движение.
- 3 Насочете камерата към началната точка и докоснете , за да започнете снимането. Движете камерата в посоката, указана от стрелката на екрана. Дръжте стрелката върху централната линия, когато правите снимката.

Заснемане на снимки

- 1 Отворете **Камера**.
- 2 Можете да изпълните следните операции:
 - Фокусиране: докоснете екрана там, където искате да акцентирате. За да разделите точката на фокусиране и точката на измерване, натиснете и задръжте рамката на визъора и когато рамката на фокусиране и рамката на измерване се появят едновременно, ги плъзнете до желаната позиция поотделно.
 - Регулиране на яркостта: Докоснете екрана и плъзнете нагоре или надолу  непосредствено до рамката за фокусиране.
 - Увеличаване или намаляване: Отворете/щипнете с двата пръста върху екрана или плъзнете лентата за мащабиране до екрана, за да увеличите/ намалите.
 - Избор на режим на „Камера“: В зоната за режим на камерата плъзнете наляво, надясно или нагоре, надолу, за да изберете режим.
 - Включване и изключване на светкавицата: докоснете: докоснете  и изберете  (авто),  (вкл),  (изкл) или  (винаги включено).

При избор на  (авто), ако камерата установи, че се намирате в тъмна среда, във визъора ще се появи предупреждение за светкавица и светкавицата ще се включи автоматично при снимане.

 - Избор на филтър: Докоснете  за предварителен преглед на ефекта на филтриране.

 Не всички режими поддържат горната операция, моля, вижте всеки режим за подробности.
- 3 Докоснете затвора, за да снимате.

Използване на функцията „Плаващ бутон за снимане“ за правене на снимки



Можете да изберете плаващият бутон да се показва, когато използвате камерата. Преместете го където желаете, за да правите бързи снимки.

- 1 Отидете на **Камера** >  и активирайте **Плаващ бутон за снимане**.

- 2 След това плаващият бутон за снимане ще се показва във визьора. Можете да го преместите където желаете.
- 3 Докоснете плаващия бутон за снимане, за да направите снимка.


Автофокус на предната камера

Когато използвате предната камера, за да си правите селфита в режим **Снимка**, **Портрет** или **Видео**, устройството ви може автоматично да засече очите ви и да фокусира върху тях.




- 1 Отворете **Камера**.
- 2 Изберете режим **Снимка**, **Портрет** или **Видео**, след което докоснете , за да превключите към предната камера.
- 3 Подравнете предната камера спрямо лицето на обекта. Когато камерата засече лице, във визьора ще се покаже рамката за фокусиране.
 -  Тази функция не се поддържа в широкоъгълен режим.
- 4 Докоснете бутона за заснемане, за да направите снимка или да започнете да записвате видеоклип.

Правене на серийни снимки

Използвайте режим „Серийно снимане“ за бързо заснемане на серия от снимки, за да можете да изберете най-добрата от тях.


- 1 Отворете **Камера**, изберете режим **Снимка** и се уверете, че използвате задната камера.
- 2 Докоснете и задръжте  или натиснете и задръжте бутоните за сила на звука, за да направите серийна снимка. Докато снимате, ще видите брояч, който посочва колко снимки сте направили дотук.
- 3 Повдигнете пръста си, за да спрете снимането.

Избор на серийни снимки, които искате да запазите


- 1 Отворете **Галерия**. Докоснете серийна снимка (която е тагната с ), след това докоснете .
- 2 Плъзнете през серийните снимки, като изберете онези, които искате да запазите, след това докоснете „**ЗАПАЗВАНЕ КАТО**“ и следвайте инструкциите на екрана. За да изтриете цялата серийна снимка, докоснете и задръжте, за да изберете снимката, а след това докоснете .

Задаване на Таймер на Камерата

За да зададете таймер на Камерата, задайте кадъра, докоснете бутона на затвора и след това камерата ще снима автоматично в края на обратното броене.


- 1 Отворете **Камера**, изберете режим на снимане, докоснете  > **Таймер** и изберете продължителността на таймера.
- 2 Върнете се към екрана за заснемане, докоснете бутона на затвора и телефонът автоматично ще снима в края на обратното броене.

Заснемане на снимки с помощта на филтри

- 1 Отворете **Камера** за избор на режим **Снимка**.
- 2 докоснете  за избор на филтър и ефекта на предварителен преглед.
- 3 Докоснете затвора, за да снимате.


Автоматично оптимизирайте ефекта на снимане

AI фотография е предварително зададена функция на камерата, която интелигентно разпознава обекти и сцени, като автоматично оптимизира цвета и яркостта, за да ви помогне да правите по-добри снимки и видео.

- 1 Отидете на **Камера** >  и активирайте превключвателя за **AI камера**.
- 2 Насочете обектива към обекта и след като камерата го разпознае, автоматично ще препоръча подходящия режим за вас.
- 3 За да изключите препоръчания режим за сцена, просто изключете **AI камера**.

Правене на снимки с висока разделителна способност

Направете снимки с висока разделителна способност, ако искате да ги разпечатате или да ги покажете на голям екран.




- 1 Отидете на **Камера** > **Още** и изберете режим **Висока резолюция**.
- 2 Поставете обекта в рамката на визьора и докоснете там, където искате да фокусирате.
- 3 Докоснете , за да направите снимка.

Използване на режим Про за професионални снимки

Режим Про ви позволява да правите фина настройка на снимките и видеоклиповете и ви дава пълен контрол над ISO чувствителността, режима на фокусиране и други, докато правите снимки или записвате видеоклипове.

Снимане с режим „Про“



- 1 Отидете на **Камера** и изберете режим **Pro**.
- 2 Можете да зададете следните параметри:
 - Регулиране на измерването: Докоснете **M** и изберете режим „Измерване“


Режим „Измерване“	Случаи на прилагане
 Матрично измерване	Измерване на целия кадър. Приложимо при пейзажни снимки.
 Измерване с акцент върху центъра	Фокус върху центъра на кадъра. Приложимо при портретни снимки.
 Измерване на точка	Съсредоточете се върху много малка част от кадъра, например върху очите на човек.

- Регулиране на ISO чувствителността: Докоснете **ISO** и плъзнете плъзгача за ISO. В условията на слаба осветеност увеличете ISO чувствителността. В добре осветена среда намалете ISO чувствителността, за да избегнете шума в изображението.
- Регулиране на скоростта на затвора: Докоснете **S** и плъзнете плъзгача за скорост на затвора.
Скоростта на затвора влияе върху количеството светлина, на което е позволено да влезе в обектива на камерата. Когато снимате неподвижни сцени или портрети, намалете скоростта на затвора. Когато снимате движещи се сцени или обекти, увеличете скоростта на затвора.
- Настройване на стойността на компенсацията на експозицията: Докоснете **EV** и плъзнете плъзгача за EV.
Увеличете EV в условия на слаба светлина и намалете EV в добре осветена среда.
- Регулиране на фокуса: Докоснете **AF** и изберете режим на фокусиране.


Режим на фокусиране	Случаи на прилагане
AF-S (единичен фокус)	Приложим за стационарни сцени или портрети.
AF-C (продължителен фокус)	Приложим за движещи се сцени или портрети.
MF (ръчен фокус)	Докоснете областта, върху която искате да фокусирате (например лицето на човек).

- Регулиране на цветовия оттенък: Докоснете **WB** и изберете баланс на бялото.

Когато снимате на ярка слънчева светлина, можете да изберете . В среда със слаба осветеност изберете .

Докоснете , за да регулирате цветовата температура, за да придадете по-хладен или по-топъл оттенък на снимката.

3 Докоснете затвора, за да снимате.


 Регулирането на някои настройки може да доведе до съответната промяна на други настройки. Регулирайте внимателно според нуждите си.

Магически текст сканиране


Магически текст може да сканира вашите документи, PPT от срещи и т.н. за електронно съхранение и споделяне.

Използване на „Сканиране на документи“

1 Отидете на „Камера > **Още**“, изберете „Сканиране на документ“ и включете .

2 Поставете целия документ във визъора на камерата и прелиствайте страниците. Устройството ще сканира автоматично всяка страница, ще премахне сенките и ще направи корекции. Можете да докоснете и  за ръчно сканиране.

3 След приключване на сканирането  > **Запазване** > **Следващ** и запазете документа в желанния формат.

 Отидете на „Файлове“, за да видите експортирания документ.



Заснемане на видео

Използване на „Забързано движение“ за създаване на кратък видеоклип

Можете да използвате „Забързано движение“, при което устройството ви в рамките на минути или дори часове прави снимки с голям интервал, които след това можете да съедините в кратък видеоклип. По този начин можете да уловите красотата на промените – цъфтящи цветя, реещи се облаци и други.

1 Отидете на **Камера > Още** и изберете режим **Забързано движение**.

2 Позиционирайте устройството си. За да намалите разклащането на камерата, ви препоръчваме да използвате статив.

3 Докоснете , за да започнете записа, след което докоснете , за да го приключите.







Записаният видеоклип ще бъде автоматично запазен в Галерия.


Заснемане на видео

В режим на видео можете да използвате допълнителни функции, като тези за мащабиране, фокус и разкрасяване, и да зададете резолюцията на видеото и кадровата честота.

1 Отворете **Камера** и изберете режим **Видео**.

2 Можете да направите някои от следните, за да се подготвите за снимане:

- Увеличаване или намаляване: Отворете/щипнете с двата пръста върху екрана или плъзнете лентата за мащабиране, за да увеличите или намалите.
- Фокусиране: докоснете екрана там, където искате да акцентирате. Натиснете и задръжте върху екрана за заключване на експозицията и фокуса.
- Включване или изключване на светкавицата: Докоснете  за избор на светкавицата като  (винаги включена) или  (изкл).
Когато записвате с предната камера, можете да изберете светкавицата да бъде  (винаги включена) при слабо осветление. Когато е включена, камерата ще увеличи яркостта на екрана с пръстеновидно осветление, за да подобри яркостта на лицата.
- Включване на ефекта за разкрасяване: Докоснете  и плъзнете, за да настроите ефекта за разкрасяване.
- Настройване на резолюцията и кадровата честота на видеото: Отидете на  > **Спецификации** и изберете желаната резолюция. Колкото по-висока е резолюцията, толкова по-ясно е видеото и толкова по-голям е крайният генериран видеофайл, моля, изберете според действителните си нужди. Можете също да докоснете **Кадрова честота**, за да изберете желаната кадрова честота.

3 Докоснете , за да започнете да снимате.

Когато записвате, раздалечете/щипнете с два пръста на екрана или плъзнете лентата за мащабиране, за да увеличите или намалите екрана.

Докоснете  за заснемане на текущия кадър.




4 Докоснете  за паузиране на снимането, докоснете  за край на снимането.


Заснемане на видео





В режим на видео можете да използвате допълнителни функции, като тези за мащабиране, фокус и разкрасяване, и да зададете резолюцията на видеото и кадровата честота.


1 Отворете **Камера** и изберете режим **Видео**.

2 Можете да направите някои от следните, за да се подготвите за снимане:

- Увеличаване или намаляване: Раздалечете/щипнете с два пръста върху екрана или плъзнете лентата за мащабиране, за да увеличите или намалите.
- Фокусиране: Докоснете екрана там, където искате да акцентирате. Натиснете продължително върху екрана за заключване на експозицията и фокуса.
- Включване или изключване на светкавицата: Докоснете  за да включите  (вкл) или изключите  (изкл) светкавицата.

Когато записвате с предната камера, можете да включите  (вкл) светкавицата при слабо осветление. Когато е включена, камерата ще увеличи яркостта на екрана с пръстеновидно осветление, за да подобри вида на лицето.


- Избор на филтър: Докоснете  и прегледайте ефекта на филтъра.
- Настройване на ефекта за разкрасяване: Докоснете  и плъзнете, за да настроите ефекта за разкрасяване.
- Настройване на резолюцията и кадровата честота на видеото: Отидете на  > **Резолюция** и изберете желаната резолюция. Колкото по-висока е резолюцията, толкова по-отчетливо е видеото и по-голям е размерът на файла. Изберете резолюция според нуждите си.
Можете също да докоснете **Кадрова честота**, за да изберете желаната кадрова честота.
- Изберете видео формат, спестяващ място: докоснете  и включете **Ефективен видео формат**.
Когато е включено, вашият таблет ще използва по-ефективен видео формат, за да ви помогне да спестите хранилище. Други устройства може да не могат да възпроизвеждат видео в този формат. Изберете дали да включите тази функция според нуждите си.

 Някои продукти може да не поддържат горните функции.

3 Докоснете , за да започнете да снимате. Когато записвате, раздалечете/щипнете с два пръста на екрана или плъзнете лентата за мащабиране, за да увеличите или намалите екрана.


Докоснете  за заснемане на текущия екран.

4 Докоснете за паузиране на снимането или докоснете за край.

 При заснемането на видеото се използва многокадровият канал за снимки в полето RAW, за да се получат същите снимки с висока разделителна способност като в режима за снимки.

Заснемане на видеа на забавен кадър

Използвайте режима „Забавен кадър“, за да уловите мимолетни моменти в детайли. Регулирайте скоростта на забавения кадър в зависимост от това колко бавни искате да изглеждат кадрите. При по-висока скорост възпроизвеждането ще бъде по-бавно. За да постигнете най-добри резултати, заснемайте видеата на забавен кадър при ярка и естествена светлина.

 Наличните скорости на забавен кадър се различават в зависимост от устройството.

Споделяне на видеа на забавен кадър

Използвайте един от следните методи, за да разрешите споделянето на видеата на забавен кадър с приложения на трети страни за получаване на ефектите на забавения кадър:

• Метод 1:

1 Отидете на **Галерия** и изберете видео на забавен кадър.

2 Докоснете **Споделяне**.

• Метод 2:

1 Отидете на **Галерия**, за да изберете записано видео на забавен кадър.

2 Докоснете **Още > Конвертиране на формат** за запазване на заснетото от вас видео на забавен кадър.

3 Докоснете **Споделяне**.

Редактиране на изображения

Редактиране на снимки и видеоклипове



Галерия предлага широка гама от функции за редактиране на снимки и видеоклипове.

Основно редактиране

1 Отворете **Галерия**, докоснете миниатюрата на снимката, която искате да редактирате, след което докоснете  за достъп до функциите за редактиране.

- Изрязване и завъртане: Докоснете **Изрязване**, изберете рамка, след което плъзнете решетката или съдържанието ѝ, за да изберете частта, която искате да запазите.



За да завъртите снимката, докоснете **Изрязване** и плъзнете колелото в ъгъла в желаната посока.

За да завъртите снимката на 90 градуса, докоснете . За огледално изображение на снимката докоснете .


- Добавяне на ефект на филтър: Докоснете **Филтри** за избор на филтър.
- Регулиране ефектите на снимката: Докоснете **Корекции**, за да регулирате яркостта, контраста, наситеността и други аспекти на снимката.
- Други: можете да редактирате снимката по други начини, например като добавите цветен щрих, размазване, драскулка или етикет.

2 Докоснете  или **Запазване** за запазване на редакциите ви.


Добавяне на стикери към снимки

- 1** В „Галерия“ докоснете снимка, след това отидете на  > **Стикер**.
- 2** Изберете вида на стикера, който искате да добавите, като **Час**, **Времето** или **Настро-е**.
- 3** Изберете стикер и го плъзнете, за да промените позицията му. Можете също да редактирате текста на някои видове стикери.
- 4** Докоснете , за да запазите редакциите си, и докоснете **Запазване** за запазване на снимката.


Пикселизиране на снимки

- 1** В „Галерия“ докоснете снимка, след това отидете на  > **Мозайка**.
- 2** Изберете стил и размер на мозайката, за да покриете части от снимката.
- 3** За премахване на мозайката докоснете **Гума** и я изчистете от снимката.
- 4** Докоснете **Запазване** за запазване на снимката.

Преименуване на снимки

- 1** В Галерия докоснете миниатюрата на снимката, която искате да преименувате.
- 2** Отидете на  > **Преименуване** и въведете ново име.
- 3** Докоснете **ОК**.

AI гумичка

- 1** Отидете на **Галерия** > **Албуми** и изберете изображение за редактиране.
- 2** Докоснете  > **Магическо ретуширане** > **AI гумичка**. При необходимост можете да изберете някой от следните методи за елиминиране:
 - **Оградете за изтриване:** Докоснете или нарисувайте линии върху обекта, който трябва да бъде елиминиран, и телефонът автоматично ще елиминира избраните части.
 - **Маркиране за изтриване:** Изберете дебелината на писалката за елиминиране и я приложете към обекта, който трябва да бъде елиминиран. За по-добър ефект

е необходимо нанасянето да се извърши наведнъж, ако трябва да се елиминира целият обект.

- 3 Докоснете  за запазване на редакциите; докоснете **Запазване** за запазване на изображението.

Разглеждане на изображения и видео

Преглед на снимки и видеоклипове

В Галерия можете да преглеждате, редактирате и споделяте своите снимки и видеоклипове.

Преглед по час на заснемане

Отворете **Галерия**. В раздела **Снимки** щипнете с два пръста върху екрана, за да преминете към изглед за месеци, или раздалечете двата пръста, за да преминете към изглед за дни.


Можете също да провлачите трекбола (топката за скролиране) на ръба, за да видите часа.

Преглед по албум

Можете да преглеждате снимки и видеоклипове по албум в раздела **Албуми**.

Някои снимки и видеоклипове се съхраняват в албуми по подразбиране. Заснетите с камерата видеоклипове например се запазват в албума **Камера**. Екранните снимки и записите на екрана се запазват в албума **Екранни сн..**


Преглед на подробностите за снимки и видеоклипове

- 1 В Галерия докоснете снимка или видеоклип, за да ги видите в режим на цял екран. Докоснете екрана отново, за да скриете менюто.
- 2 Докато сте в режим на цял екран, докоснете , за да видите подробности за снимката или видеоклипа, като например път на съхранение, разделителна способност и размер.




Организиране на албуми

Организирайте снимките и видеоклиповете в албуми, за да ги преглеждате с лекота.



Добавяне на албуми

- 1 отидете на **Галерия > Албуми**.
- 2 Докоснете , дайте име на албума и докоснете **ОК**.
- 3 Изберете снимките или видеоклиповете, които желаете да добавите, след което ги преместете или копирайте в албума.


Персонализирана корица на албум

- 1 Отидете на **Галерия > Албуми**.
 - 2 Отидете до албума, чиято корица искате да персонализирате, и докоснете  **Индивидуална корица**.
 - 3 Изберете изображението, което искате да зададете като корица.
-  За да възстановите корицата по подразбиране, отидете до този албум и докоснете  **Корица по подразбиране**.

Сортиране на албуми

- 1 Отидете на **Галерия > Албуми >**  и докоснете **Сортиране на албуми**.
- 2 Преместете някой от албумите с  до него, докато достигнете желаното място. За да възстановите подреждането по подразбиране на албумите, докоснете **Нулиране**.


Сортиране на снимките в албум

- 1 Отидете на **Галерия > Албуми**, докоснете произволен албум.
- 2 Докоснете  в горния десен ъгъл на албума, след което изберете „Сортирани по“ **Час на създаване**, **Час на добавяне** или **Име**.


Скриване на албуми

Ако имате лични снимки и видеа, които не желаете да се показват в албума, можете да ги скриете.


В раздела **Албуми** докоснете за отваряне на специфичен албум, докоснете и задръжте избраните снимки или видеа, които искате да скриете, а след това

докоснете  **> Скриване > ОК**.



Избраните снимки и видеа ще бъдат скрити. Можете да правите следното:

- В раздела **Албуми** докоснете  **> Скрити елементи** за преглед на скритите снимки или видеа.
- Докоснете и задръжте избраните снимки или видеа в **Скрити елементи** докоснете **Откриване**.

След като скриването бъде отменено, скритите снимки и видеа ще бъдат възстановени в оригиналните им албуми.

-  За достъп до **Скрити елементи** трябва да въведете правилната парола (която е същата като паролата за заключен екран). След отключване можете да видите скритото съдържание.
- Снимките и видеата в споделените албуми не могат да се скрият. Вижте действителната ситуация.


Преместване на снимки и видеоклипове

- Отворете албум, след това докоснете и задръжте, за да изберете снимките и видеоклиповете, които искате да преместите.
 - Докоснете  > **Преместване**, за да изберете желанния албум.
 - След като елементите бъдат преместени, повече няма да бъдат в оригиналния си албум.
-  Албумите **Вс. снимки** и **Видеоклипове** показват всички снимки и видеоклипове, съхранени в устройството ви.

Преместването на елементи сред албумите няма да повлияе на изгледа в тези албуми.

Изтриване на снимки и видеоклипове


Докоснете и задръжте, за да изберете елементите, които искате да изтриете, след което отидете в **Изтриване** > **Изтриване**.

-  Някои предварително конфигурирани албуми, като например албумите **Вс. снимки**, **Моите любими**, **Видеоклипове** и **Камера**, не могат да бъдат изтрити.

Изтритите снимки и видеоклипове ще бъдат временно преместени в албума **Посл. изтрити**, преди да бъдат изтрити окончателно след 30 дни.

За да изтриете окончателно снимка или видеоклип на ръка, докоснете и задръжте върху съответната миниатюра в албума **Посл. изтрити**, след което отидете на **Изтриване** > **Изтриване за постоянно**.

Възстановяване на изтрити снимки и видеоклипове

В албум **Посл. изтрити** докоснете и задръжте елементите, които искате да възстановите, след което докоснете , за да ги възстановите в оригиналните им албуми.

Ако оригинален албум бъде изтрит, ще бъде създаден нов.



Добавяне на снимки и видеоклипове към любими

Отворете снимка или видеоклип, след което докоснете .

Елементът ще се покаже както в оригиналния албум, така и в албум **Моите любими**.


Споделяне на изображения и видеоклипове

Отидете в **Галерия > Албуми**, където можете да споделяте изображения и видеоклипове по следните начини:

- Споделяне на едно изображение или видеоклип: докоснете изображение или видеоклип и след това , за да споделите.
- Споделяне на няколко изображения или видеоклипове: в албум докоснете и задръжте върху изображение или видеоклип, за да активирате режима на множествен избор, изберете няколко изображения или видеоклипове и докоснете , за да споделите.

Безопасно споделяне на снимки

„Безопасно споделяне на снимки“ помага, като премахва информация като местоположение на снимки и данни от снимането за избягване на изтичане на поверителна информация при споделяне.

- 1 Отидете на „**Галерия > Албуми**“.
- 2 Изберете една или повече снимки и докоснете .
- 3 Проверете съобщението в горния ляв ъгъл на екрана за споделяне на снимки. Ако не е активирана защита на поверителността, докоснете „**Опции за поверителност**“, ще се покаже прозорецът „**Опции за поверителност**“, следвайте подканите на екрана, за да активирате тази функция за безопасно споделяне на снимки.




Сравнение на няколко изображения

На един екран се показват няколко подобни изображения, като има възможност за синхронно мащабиране, което прави фините разлики ясни с един поглед, като така позволява лесното сравняване и ефикасния избор на изображение.

- 1 Отидете на **Галерия**, задръжте дълго, за да изберете изображенията, които искате да сравните.
- 2 Докоснете **Сравнение** и избраните изображения ще се покажат на екрана едновременно. След това можете:
 - **синхронно да премествате и мащабирате няколко изображения:** функцията за синхронно мащабиране е активирана по подразбиране. Когато мащабирате или премествате едно изображение, изображенията за сравнение ще се променят синхронно. Ако искате да регулирате едно изображение, можете да докоснете  за дезактивиране на синхронизацията. След регулирането можете отново да активирате функцията за синхронизация, за да сравнявате няколко изображения синхронно.
 - **променят изображенията за сравнение:** докоснете избраните изображения в списъка за сравнение в долната част на екрана, за да отмените сравнението.


Докоснете някое неизбрано изображение, за да го добавите към списъка за сравнение.

 Едновременно могат да се сравняват максимум 4 изображения.

- **Любими изображения:** докоснете  под изображението, което искате да добавите към „Любими“.
- **Изтриване на изображения:** докоснете  под изображението, което искате да изтриете.
- **Добавяне на изображения за сравнение:** докоснете  в списъка за сравнение в долната част на екрана, изберете или отменете избора на изображения и след това докоснете **Добавяне**.

Търсене на изображения в Галерия

За да търсите изображения в Галерия, въведете термини за търсене, като например час, място или тема.

- 1** Отидете на **Галерия > Албуми** и въведете термините за търсене в полето за търсене в горната част на екрана. Въведете термини за търсене на изображение (например „храна“, „пейзаж“, „цветя“).
- 2** Галерия ще ви предложи изображения, свързани с термините за търсене и ще препоръча свързани термини за търсене. Докоснете някой от термините за търсене или продължете да въвеждате, за да прецизирате търсенето.
 -  Тази функция може да се различава при различните устройства.


Насладете се на интелигентен живот

Превключване на аудиоканал с едно докосване

Превключване към друго изходно устройство по време на възпроизвеждане

Когато възпроизвеждате музика или видеоклипове със слушалки, можете бързо да превключите възпроизвеждането към друго устройство, без да се налага да изключвате кабелните си слушалки или Bluetooth слушалките си.

1 Активирайте Bluetooth на устройството си и го свържете към слушалки с кабел или Bluetooth аудио устройство (като например Bluetooth слушалки, Bluetooth високоговорител или устройство за автомобил).

2 След като сдвояването завърши успешно, ще видите картата **Текущо устройство за аудио излъчване** или **Текущо устройство за аудио вход/изход**, ако плъзнете надолу лентата за известия на устройството си. Докоснете  на картата, за да се покажат изходните аудио устройства, които са налични. Изберете устройството, към което искате да превключите аудио.

i Ако устройството ви поддържа слушалки с кабел, които не са с жак тип C, по подразбиране каналът за аудио изход на устройството ви ще се превключи от **Това устройство** към такъв за слушалки с кабел.

Качество и ефекти на звука

Шумопотискане на телефона

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Подобряване на повикването > AI шумопотискане**. Намалете околните шумове, като клаксони на автомобили и стъпки, и се уверете, че двата гласа се чуват ясно.

i Режимът на слушалките не поддържа „AI намаляване на шума“.

Съвети


Бързо активиране на често използваните функции на приложението


Достъп до често използвани функции на приложения от началния екран

Можете да осъществявате достъп до често използваните функции на някои приложения от техните икони на началния екран, като дори можете да добавяте преки пътища за тези функции на началния екран.

Бърз достъп до често използвани функции на приложения

Докоснете и задръжте икона на приложение, докато се покаже изскачащо меню, след което докоснете често използвана функция, за да го отворите.

Можете например да докоснете и задръжите с пръст върху иконата  и след това да докоснете режим на заснемане като селфи или видео от изскачащото меню, за да влезете в него.

 Ако не се покаже изскачащо меню, след като докоснете и задръжите с пръст върху иконата на приложение, това означава, че приложението не поддържа тази функция.

Добавяне на често използвани функции на приложения към началния екран

Докоснете и задръжте с пръст върху икона на дадено приложение на началния екран, за да изведете изскачащото меню. Докоснете и задръжте с пръст върху желаната функция и я плъзнете до началния си екран, за да създадете пряк път.

Скриншот и запис на екрана

Запис на екран.

Можете да записвате операции на екрана като видео и да го споделяте с приятелите и семейството си.

Използване на пряк път за стартиране на запис на екрана

- 1 Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление.
- 2 Докоснете **Запис на екрана**, за да стартирате запис на екрана.
- 3 За спиране на записа докоснете таймера в горния край на екрана.
- 4 Записът ще бъде запазен в **Галерия**.

Използване на две кокалчета, за да стартирате записването на екрана

- 1 Отидете в **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Запис на екрана** и се уверете, че „**Запис на екрана**“ е активиран.
- 2 Почукайте върху екрана два пъти в бърза последователност с две кокалчета, за да стартирате записването на екрана. За да спрете записването, почукайте отново два пъти.

Записване на гласа ви по време на записването на екрана

Можете да включите микрофона, за да запишете гласа си, докато записвате екрана.

След като записването на екрана започне, докоснете иконата за микрофона и се

уверете, че се показва като . Вече можете да записвате гласа си.

Регулиране на разделителната способност на екрана

По време на запис на екрана можете да регулирате разделителната способност според нуждите си.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Запис на екрана** и докоснете **Качество на видеото**, за да регулирате разделителната способност на екрана.

Заснемане на екранна снимка

Използване на кокалчетата за заснемане на екранна снимка


- 1 Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Заснемане на екранна снимка** и се уверете, че **Скриншотове с кокалчетата на пръстите** е активирана.
- 2 Почукайте върху екрана два пъти в бърза последователност с едно кокалче, за да направите екранна снимка.

Използване на клавишна комбинация за заснемане на екранна снимка

Натиснете и задръжте едновременно бутоните за захранването и за намаляване на силата на звука, за да направите екранна снимка.

Заснемане на скрийншот с бутона за пряк път

Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за

управление. Докоснете , за да заснемете пълен скрийншот.

Споделяне и редактиране на екранна снимка или превключване към снимка с превъртане


След като направите екранна снимка, в долния ляв ъгъл на екрана ще се покаже миниатюра. След това можете да правите следното:

- Плъзнете надолу по миниатюрата, за да направите екранна снимка с превъртане.

- Плъзнете нагоре върху миниатюрата, за да изберете начин, по който да споделите екранната снимка с приятелите си.
- Докоснете миниатюрата, за да я редактирате или изтриете. Можете също да направите екранна снимка с превъртане, като докоснете **Снимка с превъртане**.

Екранните снимки се запазват в **Галерия** по подразбиране.



Извършвайте превъртане на екранни снимки с жестове с кокалче

- 1 Докоснете екрана с едно кокалче и задръжте кокалчето си върху екрана, натиснете леко и нарисуйте буквата S – екранът автоматично ще превърти надолу, за да заснеме екранна снимка.
 -  Когато използвате тази функция за първи път, следвайте инструкциите от системата, за да активирате **Снимка с превъртане**.
- 2 По време на превъртане докоснете зоната на превъртане, за да заснемете екранна снимка.

Плъзване надолу с три пръста за правене на скрийншот

- 1 Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Заснемане на екранна снимка** и се уверете, че **Плъзгане надолу с три пръста** е активирана.
- 2 Плъзнете надолу от средата на екрана с три пръста, за да направите екранна снимка.

Заснемане на частичен скрийншот

- 1 Докоснете екрана с кокалче и задръжте, за да начертаете очертание около частта от екрана, която искате да заснемете. Уверете се, че кокалчето ви не напуска екрана.
- 2 Екранът ще покаже траекторията на движение на кокалчето ви и ще заснеме скрийншот на избраната зона. След това можете да:
 - Плъзнете рамката до желаната позиция или да я преоразмерите.
 - Докоснете , за да изберете форма за скрийншота или запазете настоящата форма.
- 3 Докоснете , за да запазите скрийншота.

Предпазни мерки при използване на екранни снимки с кокалчета

- Чукнете два пъти подред по екрана на едно и също място и с подходящата скорост.
- Дръжте кокалчето си вертикално спрямо екрана.
- Ако искате да направите повече от една екранна снимка, изчакайте 2 секунди, преди отново да почукате по екрана.
- Ако върху екрана има поставен екранен протектор, почукайте по-силно или го свалете и опитайте отново.

Приложения


Приложения

Основни действия за приложения

Деинсталиране на приложение

Можете да деинсталирате приложение по някои от следните начини:

- Когато използвате начален екран със стил „**Стандартен**“, докоснете и задръжте иконата на приложението на началния екран, след което докоснете **Деинсталиране** и следвайте инструкциите.
- Когато използвате начален екран със стил „**Чекмедже**“, докоснете и задръжте иконата на приложението в чекмеджето, след което докоснете **Деинсталиране** и следвайте инструкциите.
- Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, докоснете приложението, след това докоснете **Деинстал..**

 Някои предварително инсталирани системни приложения не могат да се деинсталират, тъй като това може да доведе до системни грешки.

Управление на фонове приложения



1 Можете да осъществите достъп до екрана с последни задачи, като използвате един от следните методи, в зависимост от ползвания метод за навигиране:


- **Жестове:** Плъзнете нагоре от долната част на екрана и задръжте.


- **Три бутона:** Докоснете  .

2 От екрана с последни задачи можете да:

- Плъзнете, за да видите визуализации на приложенията.
- Докоснете визуализация на приложение, за да осъществите достъп до него.
- Плъзнете нагоре от визуализацията на дадено приложение, за да го затворите.
- Плъзнете надолу от визуализацията на дадено приложение, за да го заключите.

 ще се покаже отгоре на визуализацията на приложението. Докосването на  няма да затвори това приложение.

- Плъзнете отново надолу, за да го отключите.  ще изчезне.

- Докоснете  , за да затворите всички приложения (с изключение на тези, които сте заключили).

Изчистване на кеша за приложение

Изтрийте файлове от кеша на приложението, за да освободите място за съхранение. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, изберете приложението, чийто кеш желаете да изтриете, и отидете на **Съхранение > Изчистване на кеша**.

Контакти

Управление на групи контакти

Можете да управлявате голям брой контакти като ги групирате според предпочитанията си, което ще улесни изпращането на групови имейли или съобщения. Системата автоматично групира контактите по дружество, град и последно време на контакт. Можете също да създадете собствени групи.

Създаване на групи

- 1** Отворете „**Контакти**“ или „**Телефон**“ и изберете раздела „**Контакти**“.
- 2** Изберете „**Групи**“, докоснете „**Нова**“, въведете име на групата, например „Семейство“ и докоснете „**ОК**“.
- 3** На екрана на групата докоснете „**Добав. хора**“, изберете контакта за добавяне към групата и докоснете „**Добавяне**“.



Редактиране на групи

От интерфейса на „**Контакти**“ изберете „**Групи**“ и въведете групата, която искате да редактирате.

- Добавяне на член: Докоснете „**Добав. хора**“, за да добавите членове към групата.
- Премахване на член: Натиснете продължително члена, който искате да премахнете, и докоснете „**Премахване от групата**“.
- Още операции: Докоснете „**Още**“, изберете „**Премахване на членове**“ за премахване наведнъж или изберете „**Мелодия за група**“, „**Изтриване на групата**“ и „**Преименуване**“.

Изпращане на групови съобщения или имейли

От интерфейса на „**Контакти**“ изберете „**Групи**“, въведете група:

- Изпращане на групово съобщение: Докоснете „“ за изпращане на съобщение и изберете целеви членове.
- Изпращане на групов имейл: Докоснете „“, за да изпратите имейл и изберете целеви членове.

Изтриване на групи

В интерфейса на „**Контакти**“ отидете на „**Групи**“. Можете да изтривате групи от телефона по някой от следните начини:

- Натиснете продължително групата за изтриване и докоснете „**Изтриване**“.
- Докоснете „**Изтриване**“ в долната част, изберете групата за изтриване и докоснете „**Изтриване**“.



Изтриване на хронология на контакти

- 1 Отворете „**Контакти**“ или „**Телефон**“ и изберете раздела „**Контакти**“.
- 2 Щракнете върху контакт с хронология на контакта.
- 3 Докоснете „**Още** > **Изтрий хронология**“, след това докоснете „**Изтрий**“ и изтрийте всички списъци на обаждания, записи на обаждания и съобщения за контакта.


Добавяне и управление на контакти

Можете да отворите „**Контакти**“ на началния екран (или отворете „**Телефон**“ и отидете на интерфейса на „**Контакти**“) и добавете, споделете или изтрийте контакти.

Ръчно създаване на контакт

На екрана „**Контакти**“ докоснете „“, отидете на интерфейса на „**Нов контакт**“, въведете име, телефонен номер и друга информация и докоснете „“ за запазване.


Обединяване на дублираните контакти

В интерфейса на **Контакти** отидете на  > **Настройки** > **Организиране на контакти** > **Обединяване на дублираните контакти**.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти по следните начини:

- Отворете интерфейса на „**Контакти**“ и въведете ключовите думи, по които искате да търсите (напр. инициали на фамилията, телефонен номер, имейл) в полето за въвеждане „**Търсене**“ в горната част.
- Плъзнете надолу в средата на екрана, за да изведете полето за търсене и въведете ключовите думи, по които искате да търсите.

 Можете също да въведете няколко ключови думи наведнъж за по-прецизно търсене, като „Иван София“.

Споделяне на контакти

- 1 От интерфейса на „**Контакти**“ натиснете продължително контактите за споделяне и докоснете „**Споделяне на контакт**“. Или докоснете контактите за споделяне, докоснете „**Още** > **Споделяне на контакт**“


“.



2 Изберете метод за споделяне и следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на контакти

Можете да изтриете поотделно (или наведнъж) контакти по следните начини:

Отидете на интерфейса на „**Контакти**“,


- натиснете продължително контактите за изтриване и докоснете „**Изтриване**“.
- Докоснете контактите за изтриване и докоснете „**Още > Изтриване на контакт**“ в долната част.
- Отидете на „  > **Настройки > Организиране на контакти > Изтриване на много контакти**“, изберете контактите за изтриване и докоснете „**Изтриване**“ в долната част.


-  За да възстановите случайно изтрити контакти, отворете интерфейса на „**Контакти**“, отидете на „  > **Настройки > Организиране на контакти > Наскоро изтрити**“, натиснете продължително, за да изберете контактите за възстановяване и докоснете „**Възстановяване**“.

Добавяне на лична информация


Можете да създадете визитка с лична информация, която да споделяте с други. Можете също да добавите лична информация за спешни случаи, за да получите помощ при спешни случаи.



Създаване на визитки

- 1** Отворете „**Контакти**“ или „**Телефон**“ и изберете раздела „**Контакти**“.
- 2** Докоснете „**Моята визитка**“ и задайте профилна снимка, име, телефонен номер и друга информация.
- 3** Докоснете „  “ за създаване на визитка с QR код.

-  Можете също да споделяте визитката си чрез QR кодове.

Добавяне на лична информация за спешни случаи

В интерфейса на **Контакти** отидете на **Моята визитка** >  **Информация при спешни случаи**, докоснете **Добавяне** и попълнете лична информация, медицинска информация, контакти за спешни случаи и друга информация.

-  За да промените по-късно информацията отидете до интерфейса на **Спешен случай** и докоснете .

След настройване на контактите за спешни случаи, ако трябва да се обадите за помощ, отидете на **Спешно обаждане > Информация при спешни случаи > Контакти**

при спешни случаи от екрана, където можете да въведете паролата на заключен екран, и изберете контакта за спешни случаи, на който да се обадите.


Телефон

Провеждане на разговор

Набиране на номер или избор на контакт за осъществяване на обаждане


Използвайте един от следните начини, за да осъществите обаждане:

- Отворете **Телефон**, въведете част от телефонен номер, първата буква от името на контакта или инициалите на контакта, за да го намерите, след което докоснете, за да осъществите обаждане.
- Отворете **Телефон**, докоснете раздел **Контакти**, след това потърсете контакт или изберете контакт в списъка с контакти, за да осъществите обаждане.

Докоснете , за да прекратите обаждането.


Използване на „Бързо набиране“

След като зададете бързо набиране за даден контакт, ще можете бързо да му се обадите с помощта на възложения цифров клавиш.


Отидете на **Телефон** >  > **Настройки** > **Бързо набиране**, изберете цифров клавиш, след това задайте контакт за този номер за бързо набиране.

Натискане на бутона за захранване за прекратяване на обаждане

По време на обаждане натиснете бутона за захранване, за да прекратите обаждането.

Отидете на **Телефон** >  > **Настройки** > **Още** и активирайте **Приключване на разговор с бутона за захранването**.

Провеждане на международен разговор

- 1** Свържете се с мобилния си оператор за активиране и допълнителни въпроси относно услугата за международни разговори.
- 2** Отворете **Телефон**, докоснете раздел **Контакти**, след това изберете контакт, за да проведете разговор.
- 3** За номера, които не са в списъка с контакти, отворете приложението за набиране и задръжте цифровия клавиш **0**, докато се покаже иконата **+**. Въведете кода на държавата и телефонния номер, след което докоснете , за да проведете международен разговор.

„SOS сигнал при спешни случаи“ и спешни повиквания

Използване на „SOS сигнал при спешни случаи“

Ако изпаднете в спешна ситуация, можете бързо и тайно да изпратите SOS съобщение или да проведете SOS обаждане с контактите си за спешни случаи.


- 1 Отидете на **Настройки > Безопасност и спешни случаи > SOS при спешни случаи** и докоснете **Контакти при спешни случаи**, за да добавите контакт за спешни случаи.
- 2 Активирайте **Автоматично изпращане на SOS съобщение** и **Автоматично провеждане на SOS повиквания** и задайте необходимите разрешения.


Когато функцията „SOS сигнал при спешни случаи“ е активирана и сте в спешна ситуация, натиснете бутона за захранването бързо пет пъти последователно и устройството ви автоматично ще изпрати съобщение с информация за текущото ви местоположение на контактите ви за спешни случаи. Също така автоматично ще се обади на всеки от вашите контакти за спешни случаи поотделно и ще възпроизведе предварително записано съобщение за спешни случаи, след което автоматично ще прекрати обаждането.

Ако функцията **Автоматично провеждане на SOS повиквания** е деактивирана, след като съобщението бъде изпратено, устройството ви ще изведе екрана за спешно обаждане, от който ще можете бързо да се обадите на служба за спешна помощ или на някой от контактите си за спешни случаи.

Осъществяване на спешни обаждания

В спешни случаи можете да осъществите спешни обаждания директно от заключен екран на устройството си дори когато няма мрежа.

-  Функцията за спешни обаждания е предмет на местните разпоредби и различните доставчици на мобилни услуги. Проблеми с мрежата или други видове смущения могат да доведат до неуспех на спешните обаждания.

- 1 От заключен екран отидете на екрана за въвеждане на паролата и докоснете **Контакти при спешни случаи**. Ако се намирате в област с добър сигнал и устройството ви има интернет връзка, устройството автоматично ще получи местоположението ви и ще го покаже на екрана.
- 2 Въведете местния номер за спешни случаи и докоснете  , за да го наберете. Или докоснете **Информация при спешни случаи** и изберете контакт за спешни случаи, на когото да се обадите.

Управление на входящите повиквания




Можете да използвате функцията за изчакване на повикването, за да отговорите на входящи повиквания, когато вече водите друг разговор.

Ако не можете да отговорите на повикването, защото в устройството ви има неизправност или мрежовият сигнал е слаб, можете също така да зададете

пренасочване на повикванията, за да пренасочвате повикванията към друг номер или устройство.

Приемане или отхвърляне на входящо обаждане

Ако получите обаждане, докато екранът е отключен:

- Докоснете , за да отговорите на обаждането.
- Докоснете , за да отхвърлите обаждането.
- Докоснете , за да отхвърлите обаждането и да отговорите със съобщение.

Автоматичен отговор на телефонни обаждания

Когато телефонът е свързан с Bluetooth слушалки или е включен към слушалки с кабел, използвайте слушалките за отговор на обаждания, ако ръцете ви са заети или е трудно да плъзнете по екрана (поддържа само гласови обаждания).

Активирайте тази функция: Отидете на „Телефон“, докоснете „⋮“ > **Настройки** > **Автоматично приемане на повиквания**, активирайте „**Автоматично приемане на повиквания**“ и задайте продължителност от време „**Забавяне при автоматичен отговор**“.

Активиране на функцията „Изчакване на обаждане“



Функцията „Изчакване на обаждане“ ви позволява да отговорите на входящо обаждане, докато се намирате в друг разговор, като поставите първия разговор в режим на изчакване. Тази функция изисква поддръжка от мобилния ви оператор. За подробности се обърнете към мобилния си оператор.

Отидете на **Телефон** > ⋮ > **Настройки** и след това отидете на **Още** > **Изчакване на повикване**.

- Ако телефонът ви е с поставени две SIM карти, конфигурирайте настройките съответно за SIM 1 и SIM 2.


Тази функция може да се различава в зависимост от оператора ви.


Отговаряне на ново входящо повикване по време на разговор

- 1 Когато получите входящо повикване, докато вече водите друг разговор, докоснете , за да го приемете.
- 2 Докоснете  или докоснете задържано повикване в списъка с повиквания, за да превключите между двете повиквания.

Активиране на „Пренасочване на обаждания“


След като функцията „Пренасочване на обаждания“ бъде активирана, обажданията, които отговарят на предварително зададените условия, ще бъдат автоматично прехвърляни към определен за целта телефонен номер. Тази функция изисква поддръжка от мобилния ви оператор. За подробности се обърнете към мобилния си оператор.

- 1 Отворете **Телефон**, отидете на  > **Настройки** и докоснете **Пренасочване на повиквания**.
- 2 Изберете и активирайте метод на пренасочване, след което въведете и потвърдете целевия номер.

 Ако телефонът ви е с поставени две SIM карти, конфигурирайте настройките съответно за SIM 1 и SIM 2.





Тази функция може да се различава в зависимост от оператора ви.

Деактивиране на „Пренасочване на обаждания“

- 1 Отворете **Телефон**, отидете на  > **Настройки** и докоснете **Пренасочване на повиквания**.
- 2 Изберете режима за пренасочване и го деактивирайте.

Извършване на операции по време на разговор

Когато провеждате разговор, на екрана ще се показва меню.


- Докоснете , за да превключите аудио канала към високоговорителя.
- Докоснете , За подробности се обърнете към мобилния си оператор. Тази функция трябва да се поддържа от мобилния ви оператор. За подробности се обърнете към него.
- Докоснете , за да използвате клавиатурата за набиране.
- По време на разговор можете да скриете екрана за разговора и да влизате в други приложения, като се върнете на предишния екран или на началния екран с помощта на текущия режим на навигация на устройството ви.
За да се върнете на екрана на разговора, докоснете зелената икона на лентата за състоянието.
- Докоснете , за да приключите разговора.

Провеждане на видеоразговори с висока разделителна способност чрез VoLTE

VoLTE (или „Voice over LTE“ – „Глас по LTE“) представлява базирана на IP адрес технология за пренос на данни. След като активирате функцията VoLTE, тя може да ви предоставя бързо свързване и високо качество на вашите гласови и видео разговори.


Активиране на VoLTE


Свържете се с оператора за активиране на VoLTE услуга за вашата SIM карта. Ако и основната, и допълнителната поставка за SIM на телефон с две SIM карти поддържа VoLTE, услугата може да се активира за двете SIM карти.

-  • Тази функция може да се различава в зависимост от оператора ви.
 - Услугите за 5G са налични само в някои държави и региони.
 - Активирайте **5G**, ако се поддържа 5G мрежа. Тогава функцията VoLTE ще е активирана по подразбиране.

Провеждане на видеоразговор

Видеоразговорите са възможни само когато и двете страни използват устройства с активиран VoLTE.

- 1** Отворете **Телефон**, докоснете раздела **Контакти** в долната част на екрана и след това изберете контакта, на когото желаете да се обадите.
- 2** Докоснете , за да проведете видеоразговор.


По време на гласов разговор можете също да докоснете , за да превключите към видеоразговор.


Календар

Използване на Събития



Събития ви позволява да планирате дейностите в ежедневиия си живот и в работата, като например предстоящи фирмени срещи, организиране на социални събирания и правене на вноски по кредитни карти. Можете да добавяте събития и да задавате напомняния, за да можете да организирате графика си предварително.

Добавяне на графици


- 1** Отидете на **Календар**, след което докоснете .
- 2** Въведете подробности като заглавие, местоположение, начален и краен час на графика.
- 3** Докоснете **Добавяне на напомняне**, за да зададете напомняне за графика.

4 Докоснете , за да запазите графика.


Импортиране на напомнания за срещи

- 1 Отидете на **Календар** >  > **Управление на акаунти**.
- 2 Докоснете  и след това следвайте инструкциите на екрана, за да добавите служебните си имейли (от акаунта ви в Exchange) към календара, за да видите напомнанията за срещи.

Търсене на събитие


- 1 На екрана **Събития** докоснете .
- 2 Въведете ключови думи за събитието си в полето за търсене, като например заглавието и местоположението.

Споделяне на събитие

- 1 Отворете **Събития**, след което докоснете събитие от екрана на календара или от раздела за график.
- 2 Докоснете  > **Споделяне**, за да споделите събитието по желан от вас начин при подканата.


Изтриване на графици

Можете да изтриете графици чрез някой от следните методи:

- Отворете графика, който искате да изтриете, а след това докоснете  > **Изтриване**.
- Докоснете и задръжте графика, след което докоснете **Изтриване на събитие**.


Задаване на известие в Календар

Задайте типа на известие в календара според изискванията си. Можете да зададете известия в лентата за състоянието, известия в банер и известия със звук. След задаване на времето по подразбиране на напомнянето, устройството ви ще изпрати известие в определения час.

- Отидете на **Календар** >  > **Настройки**.
- Докоснете **Час по подразбиране за напомняне** или **Време за напомняне за целодневни събития**, за да зададете час на напомнянето.
 - Докоснете **Известия** и активирайте **Позволи известия**. След това следвайте инструкциите на екрана, за да зададете вид на известието.

Персонализиране на настройките за изглед на Календар

Можете да персонализирате настройките за изглед на календара, като например да определите първия ден на седмицата и дали да се показват седмиците от годината.

- 1 Отидете на **Календар** >  > **Настройки**.
- 2 Изберете първия ден от седмицата или активирайте превключвателя, за да се показват седмиците от годината.

Задаване на алтернативни календари



Можете да превключите на други календари, като например китайския лунен календар или ислямския календар.

Отидете на **Календар** >  > **Настройки** > **Други календари** и изберете календара, който желаете да използвате.

Важни събития


Добавете приоритет на събитията, за да ги разграничите и акцентирате, така че да можете да се съсредоточите върху важни събития и да ги управлявате ефективно.

Добавяне на важни събития

Активирайте **Календар**, докоснете  и докоснете **Приоритет**, за да зададете събитието като **Важно** в интерфейса с подробности. Въведете подробности, като заглавие, местоположение, начален и краен час на събитието и др. и докоснете , за да ги запазите.

Отбелязване на съществуващи събития като важни

Ръчно отбелязване

Отворете **Календар**, докоснете събитие и отидете на страницата с подробностите за него, докоснете **Приоритет** и изберете **Важно**. Можете също така да отидете на страницата за визуализация на дадено събитие, да докоснете падащото меню в дясната страна на събитието  > **Приоритет**, за да направите настройки.


Автоматично отбелязване

Ако дадено събитие съдържа **VIP**, „Календар“ интелигентно ще го определи и отбележи като важно.


Задаване на VIP за събития

Когато добавите VIP към събития, **Календар** интелигентно ще отбележи събитията, така че никога да не пропускате важни събития.

Добавяне на VIP участници от настройки на събития

Активирайте **Календар**, отидете до  > **Настройки** > **VIP**, за да добавите и премахнете VIP участници според нуждите си. „Календар“ също така ще ви помогне при препоръчване на VIP участници въз основа на тяхната честота на участие в предишни събития.

Премахване на VIP лица

Активирайте **Календар**, отидете на  > **Настройки** > **VIP** в горния десен ъгъл, изберете участниците, които трябва да премахнете от списъка **VIP**, докоснете **Премахване** отдясно на участниците, и след това потвърдете.






Създаване на списък със задачи

Създайте списък със задачи, за да проследявате ефективно задачите си – от пазаруването и работните задачи до домакинските задължения и други.

Създаване на задачи

Планирайте дейностите и задачите си в **Календар** > **Задачи** и получавайте напомния в определено време .

За задачите, отбелязани като важни, ще получавате известие на цял екран на заключения си екран.

- 1 Отидете на **Календар** > **Задачи** и изберете .
- 2 Въведете задачата си.
- 3 Докоснете , изберете часа на напомнянето, а после докоснете **ОК**.
- 4 Докоснете  за задаване нивото на приоритет на задачата.
- 5 Използвайте  за категоризиране на задачата.
- 6 Докоснете .
- 7 В списъка със задачи докоснете произволна задача, за да редактирате съдържанието или плановете на задачата и да добавите изображения, ако е необходимо.


 Тази функция може да се различава при различните устройства.

Задаване на повтарящи се напомния за задачи

Когато сте задали час за напомняне за задачата си, можете да зададете и повторни напомния (**Никога**, **Всеки ден**, **Всяка седмица**, **Всеки месец**, **Всяка година**). Вашият телефон ще ви извести на всеки указан от вас цикъл.


Моят дневен график

Вашият телефон интелигентно събира данните за задачите и събитията от текстовите ви съобщения и приложенията и ги организира в **Календар > Моите събития днес**, което ви позволява лесно да преглеждате дневния си график с един поглед и никога да не пропускате важни събития.

- 1 Отидете на **Календар** и докоснете **Моите събития днес** от менюто вляво.
- 2 Ще се покаже графикът за текущия ден. Освен това можете да превъртите отдолу нагоре, за да видите графика за следващия ден, или да докоснете , за да видите графика за определен ден.

Разглеждане на национални/регионални празници

Разгледайте националните/регионалните празници в календара, за да ви помогнат да планирате пътуването си.


- 1 Отидете на „**Календар >  > Настройки > Национални/регионални празници**“.
- 2 Включете превключвателя за държава/регион и телефонът ви автоматично ще изтегли информация за празниците за тази държава/регион и ще я покаже в „Календар“.

Часовник

Показване на двойни часовници на заключен екран

Когато не сте в часовата зона на дома си, използвайте **Двойни часовници**, за да може на заключения екран да се покаже часът както в родния ви град, така и на текущото ви местоположение.


Отидете в **Настройки > Система и актуализации > Дата и час**, активирайте **Двойни часовници** и задайте **Моят град**. Часът в домашния ви град и часът на текущото ви местоположение ще се покажат на заключения екран.


-  На заключения екран ще се показва само един часовник, ако текущото ви местоположение е в същата часова зона като домашния ви град.

Задаване на аларми

Можете да зададете алармите да възпроизведат звук или да вибрират в определени часове.

Добавяне на аларма

- 1 Отидете на **Часовник > Будилник** и докоснете , за да добавите аларма.
- 2 Следвайте подканите, за да зададете мелодията, интервала на повторемост и др.

3 Докоснете , за да запазите настройките.

Промяна или изтриване на аларма

Докоснете съществуваща аларма, за да я промените или изтриете.

Отлагане на аларма

Ако не искате да станете, когато алармата се активира, просто докоснете бутона за отлагане или натиснете бутона за захранването.

Продължителността на отлагането е зададена при създаване на алармата.

Изключване на аларма

Когато алармата се активира, плъзнете наляво или надясно върху бутона, който се появява в долната част на екрана, за да я изключите.

Използване на таймера или хронометъра

Можете да използвате таймера за обратно отброяване на определено време.

Можете да използвате хронометъра за измерване на продължителността на дадено събитие.

Таймер


Отидете в **Часовник** > **Таймер**, задайте продължителността от време и докоснете



, за да стартирате таймера. За да го спрете, докоснете .

Хронометър

Отидете в **Часовник** > **Хронометър** и докоснете , за да стартирате хронометъра.

За да го спрете, докоснете .

Бележник

Управление на вашия Бележник

Можете да сортирате елементите в Бележник по категория и да ги поставяте в различни папки, да изтривате нежеланите елементи и да споделяте елементи с други хора.

Когато преглеждате списък с елементи или единичен елемент в Бележник, докоснете лентата за състоянието в горната част на екрана, за да се върнете бързо към първия елемент или към началото на елемента, който преглеждате.


Задаване на парола за „Бележки“

Заклучване на „Бележки“: Отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Устройство и защита на данни > Заклучване на приложения**, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете паролата на заключен екран или да персонализирате паролата за заключване на приложения, и включете превключвателя до бележките си.


Сортиране на бележките по категория

Можете да сортирате бележките си в различни папки въз основа на категории. Можете да добавяте етикети с различни цветове, за да ги разграничавате, и да редактирате папките за по-ясна организация, което ви улеснява при намирането на бележките ви.


Преглед на всички бележки:

- На екрана **Всички бележки** бележките се показват в различни цветове при цветните етикети. Можете бързо да търсите определени бележки, като въведете ключови думи в полето за търсене.
- Докоснете  за преглед на бележки от различни категории като **Всички бележки**, **Бележки в „Любими“**, **Наскоро изтрити** и още.

Създаване/редактиране на папки:



- На екрана **Всички бележки** докоснете . На екрана за редактиране докоснете **Нова папка** за избор на предпочитания от вас цвят на папка, въведете името на папката и докоснете **Запазване**.
- За да редактирате или изтриете папка, я докоснете и задръжте.

Преместване/ събиране/ заключване на бележки:


- На екрана със списъка с бележки докоснете и задръжте бележката, която искате да редактирате, и докоснете **Преместване**, изберете папката, в която ще я преместите, и докоснете **Още > Любим**, за да отбележите бележката, като можете и да я качите най-отгоре.
 - За да заключите бележка, я отворете и докоснете **Още > Заклучване** в долния десен ъгъл.
 - На екрана **Всички бележки** плъзнете наляво върху бележка за достъп до опциите за качането, преместването, събирането или изтриването ѝ.
-  Моля, имайте предвид, че функциите и екранното изображение могат да варират в зависимост от устройството. Вижте действителния продукт.

Споделяне на бележки

Имате множество опции за споделяне на бележките си:



- Споделяне на една бележка: На страницата със списъка с **Всички бележки** отворете бележката за споделяне, докоснете  и я споделете като следватите подсказките. Бележките могат да се споделят чрез **Изображение**, **Текст** и **Документ**.
- Споделяне на няколко бележки: На страницата със списъка с **Всички бележки** натиснете и задръжте бележка за споделяне, поставете отметка на няколко бележки за споделяне и докоснете , и ги споделете като следватите подсказките.



Разпечатване на елементи от Бележник

- 1 На екрана **Всички бележки** докоснете елемента, който искате да разпечатвате.
- 2 Отидете на  > **Печат**, след това изберете принтер и конфигурирайте настройките за печат при подканата за това.

Изтриване на бележки

Можете да изтриете бележки чрез някой от следните методи:

- В интерфейса на списъка „**Всички бележки**“ плъзнете наляво върху бележка и докоснете , за да я изтриете.
- Натиснете продължително бележката, която искате да изтриете, поставете отметка в полето или плъзнете полето за отметка, за да изберете няколко бележки, и след това докоснете  за изтриване.



Ако желаете да възстановите случайно изтрита бележка, отидете в интерфейса на списъка „**Всички бележки**“, докоснете , изберете записите, които искате да запазите от папката „**Наскоро изтрита**“ и докоснете .


Синхронизиране на бележки

Синхронизирайте данните за локални бележки с други телефони за лесно преглеждане чрез Exchange Mail или Honor Cloud.

Оставане в синхронизиране

Активирането на „Оставане в синхронизиране“ ви позволява да синхронизирате локални бележки в облака. Можете също да влезете в своя Honor акаунт на друг телефон, за да преглеждате своите бележки по всяко време и навсякъде.

Отидете на **Бележки** >  >  > **Синхронизиране на бележки с облака** и следвайте инструкциите на екрана, за да активирате „Оставане в синхронизиране“ за своите бележки.

-  След активирането на „Оставане в синхронизиране“, в случай че изтриете данните за бележки от своя телефон, данните също ще бъдат изтрити и от облака и от всички други устройства, в които сте влезли със същия Honor акаунт.

Синхронизиране в Exchange

Синхронизирайте данните в акаунта в Exchange с **Бележки**, за да изпълните потребността си от запис на важни неща на работата винаги и навсякъде.

- 1 Влезте в акаунта в Exchange на телефона.
- 2 Издърпайте надолу, за да опресните в списъка с пощата на Exchange, за да синхронизирате данните за бележките и задачите в акаунта с **Бележки** и да генерирате съответните бележки.

Папка, кръстена като акаунта в Exchange, ще бъде автоматично генерирана в **Бележки** за лесно управление.

Прехвърляне на стари бележки

Можете да прехвърляте бележките си в **Бележки** от стария си телефон в новия по различни начини, като синхронизиране на Honor ID, Device Clone, архивиране на данни и Honor Share.

- **Синхронизиране на Honor ID:** Влезте в своя Honor ID на стария си телефон и синхронизирайте данните за „Бележки“ от стария си телефон в облака. Влезте в същия Honor ID на новия си телефон, за да синхронизирате данните за **Бележки**.
- **Device Clone:**
Можете да използвате Device Clone за прехвърляне на **Бележки** и други данни от стария на новия си телефон.
- **Архивиране на данни:** Като архивирате чрез външно устройство за съхранение, можете да архивирате данни на външна карта с памет или USB устройство за съхранение и да ги възстановите във външното хранилище на телефона, след като архивирането приключи.
- **Honor Share:** Изберете бележките, които трябва да споделите, и бързо ги прехвърлете на новия си телефон чрез Honor Share.





Звукозапис

Звукозапис

Приложението за звукозапис ви помага да запазите аудиото, за да можете да го слушате по всяко време.

Аудио запис


- 1 Отворете **Звукозапис** в папката **Инструменти** и докоснете  за начало на запис на аудио.

- 2 Можете да докоснете , за да отбележите ключови точки по време на записа.
- 3 Можете също да докоснете . Когато се смени на , това показва, че **Усилване на вокали** е активирано. По време на записа околният шум се намалява, което прави гласа на човека по-ясен.
- 4 Докоснете  за край на записа.
- 5 Можете да натиснете продължително файла за запис, за да го споделите, преименувате и изтриете.

Можете да отидете и до **Файлове > Телефон > Sounds** за преглед на файла.

Споделяне на файлове с аудио запис


Отидете на началната страница на **Звукозапис**. Можете да споделяте файлове с аудио запис по някой от следните методи:

- Натиснете продължително файла със запис, за да влезете в режим на многократна селекция, проверете единичния или множество файлове със запис, които искате да споделите, докоснете **Сподели** и след това изберете метод за споделяне.
- Докоснете един от файловете със запис, които искате да споделите, за да влезете в интерфейса за възпроизвеждане, след което докосете  > **Сподели** и изберете метод за споделяне.

Имейл

Задаване на имейл известия

Задайте режим на известяване за имейлите ви според необходимостта.

- 1 Отидете на „Имейл >  > **Настройки > Общи > Известия**“ и активирайте „Позволи известия“.
- 2 Изберете имейл акаунта, за който искате да зададете известия, включете превключвателя „Позволи известия“, след което изберете режим на известяване.

Добавяне на имейл акаунти


Добавете имейл акаунта си в **Имейл**, за да можете да използвате устройството си за лесен достъп до имейл.

Добавяне на личен имейл акаунт

- 1 Отворете **Имейл** на телефона, след което изберете от наличните имейл доставчици.
- 2 Въведете имейл адреса и паролата си и докоснете **Влизане**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането. Системата автоматично ще се свърже със сървъра и ще провери настройките за сървър.

Добавяне на акаунт в Exchange

Microsoft Exchange осигурява цифрови съобщителни услуги в рамките на една компания. Ако служебната ви пощенска кутия използва Exchange сървър, можете да влезете в служебния си имейл акаунт от устройството си.

- 1 Свържете се с администратора на имейл сървъра на фирмата, за да получите името на домейна, адреса на сървъра, номера на порта и типа защита.
- 2 Отворете **Имейл** и изберете **Exchange**.
- 3 Въведете имейл адреса, потребителското име и паролата си.
- 4 Докоснете **Ръчна настройка**. На екрана **Влизане** въведете името на домейна на имейла, адреса на сървъра, номера на порта и типа защита.
- 5 Докоснете , след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурацията. Системата автоматично ще се свърже със сървъра и ще провери настройките на сървъра.


Калкулатор

Калкулатор




Използвайте калкулатора на устройството си за основни математически изчисления, както и за изчисляване на експоненциални, логаритмични и тригонометрични функции.

Използване на основния калкулатор

Можете да отворите калкулатора, като използвате един от следните методи:

- Намирате **Калкулатор** в папката **Инструменти** .
- Плъзнете нагоре от долната част на заключения екран, за да се покаже панелът с бързи клавиши, след което докоснете , за да отворите калкулатора.


Копиране, изтриване или изчистване на числа


- Копиране на резултат от изчисление: докоснете и задръжте върху резултата от изчислението, докоснете **Копиране** и след това поставете резултата на друго място, например в бележка или съобщение.
- Изтриване на последната цифра: докоснете  .
- Изчистване на показаното: докоснете **C** . Можете също да изчистите дисплея, като докоснете , след като сте извършили изчислението с докосване на  .

Фенерче

Фенерче

За отваряне на фенерчето можете да използвате някой от следните методи:

- **Център за управление:** Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на устройството, за да отворите **Център за управление**, и докоснете **Фенерче**, за да включите или изключите фенерчето.
- **Уиджет за заключен екран:** На заключения екран плъзнете нагоре от долния край на екрана, за да отворите панела за бърз достъп и , за да включите или изключите фенерчето.
- **Пряк път на началния екран:** Щипнете с два пръста на началния екран, за да влезете в екрана за редактиране, докоснете **Карти**. Плъзнете надолу към долната част на екрана и докоснете **Класически уиджети**. В **Бързи уиджети** докоснете **Фенерче** за добавяне на **Фенерче** към началния екран. След това докоснете **Фенерче**, за да включите или изключите фенерчето.
- **Физически бутони:** Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Натиснете два пъти бутона за намаляване на звука при изключен екран**, и изберете **Включване/изключване на „Фенерче“**. Когато устройството е изключено или заключено и не се възпроизвежда звук, докоснете двукратно бутона за намаляване на звука, за да включите или изключите фенерчето.

След като фенерчето се включи, на заключения екран ще се покаже известие. Можете да докоснете , за да изключите фенерчето.

 Наличността на функцията е различна за различните устройства.

Компас

компас

Компасът показва ориентацията на телефона и географската височина и дължина на текущата позиция.

1 Можете да отворите компаса като:

- Отворете „**Компас**“ в папката „**Инструменти**“.

2 Вижте ориентацията и координатите.

- Поставете телефона хоризонтално, на екрана ще се покажат ориентацията и текущите географска височина и дължина.
- Поставете телефона вертикално, на екрана ще се покажат текущите географска височина и дължина под сцена на живо.

3 За заключване на текущата ориентация, докоснете разграфения диск на компаса. Когато ориентацията се отклонява от оригиналната, ще се покаже синя разграфена зона.








За получаване на по-точна информация за ориентацията, опитайте да държите компаса в хоризонтална или вертикална позиция спрямо земята, без ъглово отклонение.

Огледало

Използване на телефона ви като огледало

Можете да използвате своя телефон като огледало, за да проверите как изглеждате.

Отидете на **Инструменти** > **Огледало**. След това можете да:

- увеличавате или намалявате мащаба: Докоснете , след това плъзнете плъзгача за мащабиране най-долу. Можете да докоснете и , след това да докоснете двукратно екрана за увеличаване и отново да го докоснете двукратно за възстановяване на оригиналния изглед.
- Запазване на изображението: докоснете екрана за поставяне на текущото изображение на пауза. Докоснете екрана отново за подновяване. Когато изображението е поставено на пауза, докоснете  за запазване на изображението. Можете да намерите запазеното изображение в **Галерия**.
- Регулиране яркостта на огледалото: докоснете , след това докоснете  или  в горната част на екрана.
- Промяна на рамката на огледалото: докоснете , за да превключите към различна рамка.
- Създаване на ефект „счупено огледало“: докоснете и задръжте екрана, за да „счупите“ огледалото, в допълнение със звуков ефект. Докоснете екрана отново, за да „поправите“ огледалото.


Системен мениджър

Освободете хранилище на телефона

Почистване на **Системен мениджър** ще сканира хранилището за излишни файлове и големи файлове, като остатъци от приложения, излишни инсталационни пакети и данни, и ще предостави предложения за разчистване, за да ви помогне да освободите място.

- Отидете на **Системен мениджър** и докоснете **Почистване**.

2 Когато сканирането завърши, докоснете **Почиств.** или **Почиств.** зад елемента, който трябва да се изчисти, и следвайте инструкциите за изтриване на излишни файлове.

-  Плъзнете надолу от горния ръб на екрана и телефонът ще сканира повторно Хранилището.

Изчистване на дублиращи се файлове


Системен мениджър може да идентифицира дублиращи се файлове на устройството ви.

От екрана **Почистване** докоснете **Дублирани файлове (групи)**, след което изберете нежеланите файлове, за да ги изтриете.

Управление на потреблението на данни


Отворете **Системен мениджър** , след това докоснете **Потребление на данни**, за да видите потреблението на данни и да управлявате мрежовия достъп.

Преглед и управление на приложения с висока консумация на данни

- 1** В **Потребление на данни през този месец** на екрана **Потребление на данни** можете да видите класацията на данните, използвани от всяко приложение.
- 2** Докоснете приложение с висока консумация на данни, за да ограничите използването на мобилни данни, данни в роуминг и други данни от негова страна.
 -  Достъпът до интернет не може да бъде ограничен за определени приложения (като тези, генерирани от Приложение-близък) на екрана **Използване на данни**. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, потърсете името на такова приложение, след което докоснете **Използване на данни**, за да ограничите достъпа му до интернет.


Преглед и конфигуриране на достъпа до интернет за приложения

На екрана **Потребление на данни** докоснете **Мрежов достъп** и премахнете отметката от **Мобилни данни**, след това настройте приложенията, които консумират много данни (например видео плейъри), да се използват само през Wi-Fi.

-  Достъпът до интернет не може да бъде ограничен за определени приложения (като тези, генерирани от Приложение-близък) на екрана **Използване на данни**. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, потърсете името на такова приложение, след което докоснете **Използване на данни**, за да ограничите достъпа му до интернет.

Активиране или деактивиране на интелигентното пестене на данни

Активирайте интелигентното пестене на данни, за да предотвратите използването на мобилни данни във фонов режим от страна на приложенията.

- 1 На екрана за потребление на данни докоснете **Пестене на данни**, след това го активирайте. След това иконата  ще се покаже в лентата за състоянието.
- 2 Ако искате да разрешите неограничен достъп до данни за някои приложения дори когато работят във фонов режим, включете превключвателите за тези приложения.

Добавяне на напомния за потребление на мобилни данни

Добавете информация за план на SIM картата в **Системен мениджър** и задайте напомния за потребление. След това **Системен мениджър** ще ви напомня навреме за потреблението на мобилни данни.

Ако вашият телефон поддържа две SIM карти, можете да зададете планове за всяка карта.

- 1 На страницата **Потребление на данни** докоснете **Още настройки за данни > Месечен лимит за данни** и настройте съгласно инструкциите на екрана.
- 2 На страницата **Още настройки за данни** докоснете **Напомния за потребление**. Можете да накарате системата да изпраща напомния или директно да прекъсва достъпа до интернет, когато месечното потребление на мобилни данни/данни в роуминг надвиши лимита.
- 3 На страницата **Още настройки за данни** можете да активирате и **Напомняне за потребление на данни при заключен екран**.

Device Clone

Използвайте Device Clone за преместване на данни в новото ви устройство

Device Clone позволява бързо и безпроблемно да преместите всички основни данни (включително контакти, календар, изображения и видеа) от стария си телефон на новия телефон.

Мигриране на данни от устройство

- 1 На новия ви телефон отворете приложението **Device Clone**. Като алтернатива отидете до **Настройки > Система и актуализации > Device Clone**, докоснете **Това е новото устройство**, след което изберете съответния тип старо устройство.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате **Device Clone** на старото си устройство.
- 3 На старото си устройство отворете приложението **Device Clone** и докоснете **Това е старото устройство**. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете старото си устройство с новия телефон чрез сканиране на код или ръчно свързване.
- 4 На старото ви устройство изберете данните, които искате да клонирате, след това докоснете **Напред > Прехвърляне** за начало на клонирането.

- **Device Clone** е налично само на телефони, работещи с Android 7.0 или по-нова версия, iOS 8.0 или по-нова версия.

Съвети


Съвети

„**Съвети**“ разполага със селекция от съвети и хитрости, за да ви помогне бързо да научите как да използвате своя телефон. Също така предоставя пълна версия на ръководството за потребителя за лесни справки по всяко време.

Съвети Въвеждане на раздел:

- Илюстрирани съвети: Кратко видео или снимка с ясен и сбит текст, за да ви помогне да овладеете операцията. Картите са категоризирани по сценарий, което ви улеснява при избора на раздела, който ви интересува.
- Подробни съвети: Леснодостъпни и лесни за разбиране инструкции на усъвършенстваните функции на телефона.

Основни функции на „**Съвети**“:

- Търсене: Въведете ключова дума, за да извлечете цялото свързано съдържание в „**Съвети**“, което ви дава бърз достъп до необходимата информация. Също така предлага най-търсената информация за справка.
- Харесване и коментиране: Можете да разглеждате информация и да изпращате обратна връзка.
- Опитайте: Предоставя се бутонът „**Изпробване сега**“ за ключови или сложни функции. Докоснете, за да преминете направо към интерфейса на функцията.
-  • Наличността на функцията е различна за различните устройства.

Настройки

Wi-Fi

Въведение в Wi-Fi

Свързването с интернет през Wi-Fi е ефективен начин за спестяване на мобилни данни.

Достъп до Wi-Fi мрежа

- i** Внимавайте, когато осъществявате достъп до безплатен Wi-Fi на обществени места, за да избегнете потенциални заплахи за сигурността, като изтичане на поверителност и загуба на собственост.

Въведете PIN, за да се свържете с Wi-Fi мрежа

- Отидете на **Настройки > Wi-Fi** и включете **Wi-Fi**.
- На страницата с настройки можете да се свържете с Wi-Fi мрежа по някой от следните начини:
 - Докоснете Wi-Fi мрежата, с която искате да се свържете, на **Налични мрежи**. Ако бъде избрана шифрована мрежа, трябва да въведете парола.
 - Дръпнете до края на менюто, докоснете **Добавяне на мрежа** и следвайте подсказките на екрана, за да въведете името и паролата на мрежата, за да завършите връзката.

Когато лентата за състоянието показва  , тя показва, че телефонът се свързва с интернет чрез Wi-Fi.

Свържете се чрез сканиране на QR код

- Отидете на **Настройки > Wi-Fi** и включете **Wi-Fi**.
 - Отидете на страницата с настройки на **Wi-Fi** на телефона , която споделя мрежата, докоснете мрежата, която е свързана, и вземете QR кода.
 - Сканирайте QR кода с телефона , който трябва да се свърже с мрежата, и следвайте подсказките за достъп до мрежата.
- i** Някои шифровани мрежи може да не поддържат свързване чрез сканиране на код. Вижте действителната ситуация.

Bluetooth

Основни операции с Bluetooth на телефон

Можете да свържете своя телефон с Bluetooth мини-слушалки, високоговорители, автомобилни системи за развлечение или да споделите данни от своя телефон с други устройства чрез Bluetooth.

Ще представим следните Bluetooth функции на вашия телефон: ① включване или изключване на Bluetooth; ② редактиране на име на Bluetooth устройство; ③ сдвояване на Bluetooth устройства; ④ прехвърляне на файлове чрез Bluetooth; ⑤ раздвояване на устройства.

Ефективното разстояние за Bluetooth свързване е 10 метра. Моля, използвайте Bluetooth функциите в рамките на ефективния диапазон.

Включване или изключване на Bluetooth

- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление и активирате или деактивирате **Bluetooth**. Натиснете продължително **Bluetooth**, за да влезете в екрана за настройки.
- Отидете на **Настройки** > **Bluetooth** и включете или изключете превключвателя **Bluetooth**.

Редактиране на името на Bluetooth устройство

- 1 Отидете на екрана с настройките за **Bluetooth** и активирайте **Bluetooth**.
- 2 Докоснете **Име на устройство**, въведете новото име и докоснете **ОК**.

Сдвояване с Bluetooth устройство



- 1 Активирайте Bluetooth на целевото устройство и го задайте да бъде откриваем. За подробни инструкции направете справка с потребителското ръководство на устройството.
- 2 От устройството ви отидете на екрана с настройки за **Bluetooth** и активирайте **Bluetooth**, за да може устройството ви автоматично да потърси Bluetooth устройства в близост.
- 3 От списъка с **Налични устройства** изберете това, с което искате да сдвоите устройството си, и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването.

На екрана с настройки за **Bluetooth** докоснете  , за да видите съвети за свързване на различни Bluetooth устройства.

Прехвърляне на файлове чрез Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth за прехвърляне на видеоклипове, снимки, контакти, и т.н. в друго устройство, ако и двете устройства се намират в рамките на ефективния обхват на Bluetooth.

- 1 Сдвоете изпращащото и получаващото устройство чрез Bluetooth.

- 2 На изпращащото устройство докоснете и задръжте даден файл, изберете файловете, които искате да споделите, докоснете  и изберете **Bluetooth**.
 Операциите може да се различават, ако споделяте файлове директно от приложения.
- 3 Докоснете Bluetooth името на получаващото устройство, за да започнете споделянето.
- 4 На получаващото устройство приемете заявката за прехвърляне през Bluetooth.


Свързване на слухов апарат чрез Bluetooth

В рамките на ефективното разстояние на предаване слуховите апарати, които поддържат функцията Bluetooth, могат да бъдат свързани към мобилни телефони за телефонни разговори, възпроизвеждане на музика и т.н. Слуховите апарати могат да бъдат свързани по някой от следните начини:

- **Бързо свързване чрез Център за управление:** Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите Център за управление, докоснете **Слухов апарат** (ако не бъде открито, докоснете иконата за редактиране горе, докоснете **Редактиране на превключване на пряк път** и добавете **Слухов апарат** към Център за управление в зоната с още превключватели по-долу), и изберете слухов апарат, с който искате да сдвоите.
- **Свържете в Достъпност Настройки:** Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Слухов апарат**, активирайте **Bluetooth**, и изберете слухов апарат, с който искате да се сдвоите.

По време на обаждания и възпроизвеждане на музика можете бързо да превключвате към други Bluetooth устройства.

Прекратяване на сдвояването с Bluetooth устройство

- 1 На екрана с настройки за **Bluetooth** активирайте превключвателя **Bluetooth**.
- 2 В списъка с **Сдвоени устройства** докоснете  до името на устройството, с което искате да прекратите връзката, след което докоснете **Раздвояване**.

Мобилна мрежа

Активиране или деактивиране на самолетния режим

Когато ще пътувате със самолет, можете да активирате самолетния режим, ако това се изисква от авиокомпанията. Когато е в самолетен режим, устройството ви няма да може да извършва обаждания, да изпраща или получава SMS съобщения или да използва мобилни данни, но всички останали функции ще са налични.

Можете да активирате или деактивирате самолетния режим по един от следните начини:

- Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за известия, след което плъзнете още веднъж надолу, за да изведете всички преки пътища.

Докоснете , за да активирате или деактивирате **Самолетен режим**.


- Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа** и активирайте или деактивирайте **Самолетен режим**.

Когато самолетният режим бъде активиран, Wi-Fi и Bluetooth ще бъдат автоматично деактивирани. Можете да ги активирате отново, ако авиокомпанията ви го позволи.

Управление на потреблението на данни


Отворете **Системен мениджър**, след това докоснете **Потребление на данни**, за да видите потреблението на данни и да управлявате мрежовия достъп.

Преглед и управление на приложения с висока консумация на данни

- 1 В **Потребление на данни през този месец** на екрана **Потребление на данни** можете да видите класацията на данните, използвани от всяко приложение.
- 2 Докоснете приложение с висока консумация на данни, за да ограничите използването на мобилни данни, данни в роуминг и други данни от негова страна.
 -  Достъпът до интернет не може да бъде ограничен за определени приложения (като тези, генерирани от Приложение-близък) на екрана **Използване на данни**. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, потърсете името на такова приложение, след което докоснете **Използване на данни**, за да ограничите достъпа му до интернет.


Преглед и конфигуриране на достъпа до интернет за приложения

На екрана **Потребление на данни** докоснете **Мрежов достъп** и премахнете отметката от **Мобилни данни**, след това настройте приложенията, които консумират много данни (например видео плейъри), да се използват само през Wi-Fi.

-  Достъпът до интернет не може да бъде ограничен за определени приложения (като тези, генерирани от Приложение-близък) на екрана **Използване на данни**. Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения**, потърсете името на такова приложение, след което докоснете **Използване на данни**, за да ограничите достъпа му до интернет.

Активиране или деактивиране на интелигентното пестене на данни

Активирайте интелигентното пестене на данни, за да предотвратите използването на мобилни данни във фонов режим от страна на приложенията.

- 1 На екрана за потребление на данни докоснете **Пестене на данни**, след това го активирайте. След това иконата  ще се покаже в лентата за състоянието.
- 2 Ако искате да разрешите неограничен достъп до данни за някои приложения дори когато работят във фонов режим, включете превключвателите за тези приложения.

Добавяне на напомния за потребление на мобилни данни

Добавете информация за план на SIM картата в **Системен мениджър** и задайте напомния за потребление. След това **Системен мениджър** ще ви напомня навреме за потреблението на мобилни данни.


Ако вашият телефон поддържа две SIM карти, можете да зададете планове за всяка карта.

- 1** На страницата **Потребление на данни** докоснете **Още настройки за данни > Месечен лимит за данни** и настройте съгласно инструкциите на екрана.
- 2** На страницата **Още настройки за данни** докоснете **Напомния за потребление**. Можете да накарате системата да изпраща напомния или директно да прекъсва достъпа до интернет, когато месечното потребление на мобилни данни/данни в роуминг надвиши лимита.
- 3** На страницата **Още настройки за данни** можете да активирате и **Напомняне за потребление на данни при заключен екран**.

Споделяне на мрежовата ви връзка с други устройства

След като функцията **Лична точка за достъп** бъде активирана, можете да споделите с други устройства мобилните си данни или Wi-Fi мрежата, към която е свързано устройството ви в момента.

Споделяне на мрежата ви чрез „Личен хотспот“

 Някои Wi-Fi мрежи, които изискват удостоверяване, не могат да се споделят.


Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Лична точка за достъп** и активирайте **Лична точка за достъп**. След това мобилните данни или връзката с Wi-Fi мрежата на вашия телефон ще бъдат споделени с други устройства.

Можете също така да извършвате следните операции за личния хотспот:

- да зададете **Име на устройство**.
- да зададете **Парола**.
- да докоснете **Свързани устройства**, за да видите списъка със свързани устройства и списъка с блокирани. Докоснете устройство в списъка **Свързани устройства**, за да го преместите в **Списък за блокиране** според подканата. Можете също така да премахнете устройство от списъка.
- Ако споделяте мрежа за мобилни данни, можете също така да докоснете **Още**, за да зададете **AP честота**.

Споделяне на мрежата ви чрез Bluetooth

- 1** Отидете на **Настройки > Bluetooth** и активирайте **Bluetooth**. Изберете устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването.
- 2** Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Лична точка за достъп > Още** и активирайте **Тетъринг през Bluetooth**.

- 3** На екрана с настройки за **Bluetooth** на сдвоеното устройство докоснете  до името на устройството си и след това активирайте **Интернет достъп**, за да споделите мрежата си.

Споделяне на мрежата ви чрез USB

- 1 Използвайте USB кабел за свързване на устройството с компютъра.
- 2 На устройството си отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Лична точка за достъп > Още** и активирайте **USB тетьринг**, за да споделите мобилните си данни по текущо свързаната Wi-Fi мрежа.

Свързване с мобилни данни

- 1 Уверете се, че вашата SIM карта предоставя мобилни данни.
- 2 Свържете мобилните данни чрез някой от следните методи:
 - Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление. Включете **Мобилни данни**.
 - Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Мобилни данни** и активирайте **Мобилни данни**.


За да спестите заряд на батерията и мобилни данни, деактивирайте услугата за мобилни данни, когато не ви е необходима.

Провеждане на видеоразговори с висока разделителна способност чрез VoLTE

VoLTE (или „Voice over LTE“ – „Глас по LTE“) представлява базирана на IP адрес технология за пренос на данни. След като активирате функцията VoLTE, тя може да ви предоставя бързо свързване и високо качество на вашите гласови и видео разговори.

Активиране на VoLTE


Свържете се с оператора за активиране на VoLTE услуга за вашата SIM карта. Ако и основната, и допълнителната поставка за SIM на телефон с две SIM карти поддържа VoLTE, услугата може да се активира за двете SIM карти.


-  Тази функция може да се различава в зависимост от оператора ви.
 - Услугите за 5G са налични само в някои държави и региони.
 - Активирайте **5G**, ако се поддържа 5G мрежа. Тогава функцията VoLTE ще е активирана по подразбиране.

Провеждане на видеоразговор

Видеоразговорите са възможни само когато и двете страни използват устройства с активиран VoLTE.

- 1 Отворете **Телефон**, докоснете раздела **Контакти** в долната част на екрана и след това изберете контакта, на когото желаете да се обадите.

2 Докоснете  , за да проведете видеоразговор.

По време на гласов разговор можете също да докоснете  , за да превключите към видеоразговор.

Управление на SIM карти

Можете да активирате или деактивирате SIM карти и да им давате имена за по-лесно разпознаване.


Активиране или деактивиране на SIM карта


Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM** и активирайте или деактивирайте SIM карта според нуждите си.

След като бъде деактивирана, SIM картата няма да може да се използва за обаждания, съобщения или достъп до интернет.

Наименуване на вашата SIM карта

Можете да наименувате своите SIM карти за по-лесно идентифициране и управление. Например, можете да отбележите едната SIM карта като „Служебна“, а другата като „Лична“.

Отидете на „**Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM**“ и докоснете  за редактиране на името на SIM картата.

Ако вашият телефон няма опцията  в интерфейса „**Управление на SIM**“, можете да изберете SIM карта и да докоснете „**Име на картата**“ за да наименувате SIM картата си.

Конфигуриране на настройките за две SIM карти

Ако в устройството ви са поставени SIM карти, можете да зададете SIM карта по подразбиране за мобилни данни и SIM карта по подразбиране за обаждания, или да зададете пренасочване на обаждания между двете SIM карти.


 Тази функция е приложима само за устройства с две SIM карти.

Задаване на SIM карти по подразбиране за мобилни данни и за обаждания

Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM** и задайте SIM 1 или SIM 2 като SIM карта по подразбиране за мобилни данни или за обаждания.

Активиране на пренасочване на обаждания между SIM карти


След като активирате пренасочването на обаждания между SIM карти, ако входящите обаждания не могат да достигнат някоя от SIM картите, те ще бъдат пренасочени към другата.

 Тази функция трябва да се поддържа от мобилния ви оператор. За подробности се обърнете към него.

- 1** Отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Управление на SIM > Пренасочване на обаждания между SIM карти**.
- 2** Изберете режим на пренасочване на обаждания и активирайте превключвателя за него.
Пренасочването на обаждания между две SIM карти ще бъде активирано, когато бъде конфигурирано и за двете SIM карти.

Бързо превключване на SIM картата по подразбиране за мобилни данни

Ако на вашия телефон са инсталирани две SIM карти, можете да използвате кратък път за бързо превключване към SIM картата по подразбиране за мобилни данни.


- 1** Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление. Включете **Данни от SIM**.
- 2** Докоснете текста под , докато се покаже подкана, след това изберете SIM карта и докоснете **ОК**.

 Когато се покаже подканата, докоснете **Настройки** за достъп до екрана **Управление на SIM**.

Активиране на 5G

5G, наричана още 5G мрежа или 5G мобилни системи, е петото поколение мобилни технологии. В сравнение с 4G, 5G предлага по-високи скорости на трансфер на данни и по-ниска латентност.

Моля, потвърдете дали SIM картата ви и мобилната мрежа 5G на вашия оператор са съвместими помежду си. Ако е необходимо, свържете се и с доставчика си, за да активирате услугата 5G в нашата SIM карта.

-  • Услугите за 5G са налични само в някои държави и региони.
- Сигналят и функционалностите на 5G могат да бъдат засегнати от смущения, дължащи се на покритие (географско местоположение) или честотни смущения.

Ако две SIM карти са поставени във вашия телефон, отидете на **Настройки > Мобилна мрежа > Мобилни данни > Още** и активирайте **5G с две SIM карти**.

Още връзки

Запознаване с NFC

Комуникацията в близко поле (NFC) е технология за безжична комуникация на къси разстояния, която позволява на мобилни и други електронни устройства да се свързват по безброй начини, което ви позволява лесно да прехвърляте данни и да извършвате мобилни плащания.


 Не всички устройства поддържат NFC.

Активиране или деактивиране на NFC

Можете да активирате или деактивирате NFC както следва:

- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление, след това активирайте или деактивирайте **NFC**. Можете да докоснете и задържите **NFC** за достъп до екрана за настройки.
- Отидете на **Настройки > Още връзки > NFC**, след това активирайте или деактивирайте **NFC**.

Прехвърляне на данни между телефона ви и компютър с USB кабел

- 1 Свържете телефона си с компютър чрез USB кабел. След като драйверът се инсталира автоматично на компютъра, ще се покаже името на диска, съответстващо на вашия телефон.
- 2 На телефона плъзнете надолу от горната средна или лява част на екрана, за да отворите Центъра за известия, отидете на **Докоснете за още опции**, и изберете режим на USB свързване за прехвърляне на данни.
 - **Прехвърляне на снимки:** Използвайте протокола за пренос на картини (PTP), за да прехвърляте снимки телефона и компютъра си. В новия диск, показван на компютъра, можете да разглеждате снимки, съхранени на вашия телефон или да копирате и поставяте снимки между устройството и компютъра.
 - **Прехвърляне на файлове/Android Auto:** Използвайте протокола за пренос на медии (MTP), за да прехвърляте файлове между вашия телефон и компютър. В новия диск, показван на компютъра, можете да разглеждате файлове, съхранени на вашия телефон или да копирате и поставяте файлове между устройството и компютъра.
 -  Инсталирайте Windows Media Player 11 или по-нова версия на компютъра си, за да разглеждате файлове на телефона си.
 - **Въвеждане на MIDI:** Използвайте телефона като аудио входно устройство на цифровия интерфейс за музикални инструменти (MIDI) и възпроизвеждайте музика на компютъра.

Honor Share

Honor Share представлява технология за безжично споделяне, която ви позволява бързо да прехвърляте изображения, видеоклипове, документи и други видове файлове между устройствата си. Тази технология използва Bluetooth, за да открива устройства наблизо, които поддържат Honor Share и Wi-Fi Direct за прехвърляне на файлове без използване на мобилни данни.


Активиране или деактивиране на Honor Share


Можете да активирате или деактивирате Honor Share по един от следните начини:

- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление, след това включете или изключете **Honor Share**. Можете да докоснете и задръжите **Honor Share** за достъп до екрана за настройки.
- Отидете на **Настройки > Още връзки > Honor Share** за активиране или деактивиране на **Honor Share**.

Бързо споделяне на файлове между устройства с Honor Share

Можете да използвате Honor Share за бързо споделяне на файлове между устройства на Honor. Получателят може да прегледа файловете преди изпращането им, а след получаването им да види цялото им съдържание. Получателят може например да прегледа получените снимки или видеоклипове в Галерия.

- 1 На получаващото устройство активирайте **Honor Share**.
- 2 На изпращащото устройство докоснете и задръжете върху файл или албум, който желаете да споделите, и докоснете . За да изпратите файловете, докоснете **Honor Share** и след това иконата на получаващото устройство.

 Възможно е тези стъпки да се различават, ако споделяте файлове директно от приложение.


- 3 На получаващото устройство докоснете **Приемане**, за да приемете прехвърлянето. За да видите получените файлове, отворете **Файлове**, докоснете раздела **Преглед** и отидете на **Телефон > Honor Share**.

Можете също да прегледате получените изображения или видеоклипове от **Галерия > Албуми > Honor Share**.

Споделяне на файлове между вашия телефон и компютър с Honor Share


Можете да използвате Honor Share за лесно безжично и бързо споделяне на файлове между вашия телефон и компютър без кабел за данни.

Споделяйте файлове от вашия телефон с компютър:

- 1 Активирайте Bluetooth и Wi-Fi на компютъра.
- 2 Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Център за управление на телефона си. Натиснете продължително **Honor Share**, за да влезете в екрана на настройките, и включете **Honor Share**.
- 3 Включете **Honor PC Manager > Honor Share** на компютъра си и потвърдете, че **Позволи откриване от други устройства** е активирано.
- 4 Натиснете продължително файла, който ще споделяте, на вашия телефон, докоснете  и изберете **Honor Share**. След като бъде открито приемното устройство, докоснете името му, за да споделите файла.

Споделяйте файлове от вашия компютър с телефон:

- 1 Активирайте Bluetooth и Wi-Fi на компютъра.

- 2 Включете **Honor Share** на телефона.
 - 3 Изберете файла за споделяне на компютъра и щракнете с десния бутон на мишката върху **Показване на още опции > Honor Share**. Компютърът ще търси телефони с активирана функция **Honor Share**. Изберете телефона за получаване на файла.
 - 4 Следвайте подканите на екрана, за да получите файла на телефоните.
-  Поддържа само лаптопи Honor с версия на Honor PC Manager 15.0 или по-нова. Тази функция може да се различава в зависимост от продукта, вижте действителната ситуация.


Разпечатване с едно докосване с Honor Share

Когато сте близо до принтер, който поддържа Honor Share, можете да използвате Honor Share, за да намерите принтера и да разпечатате снимки или PDF файлове от устройството си на него.

- 1 В зависимост от типа на принтера се уверете, че са изпълнени следните условия:
 - Принтери с поддръжка за Wi-Fi: принтерът трябва да е включен и свързан към същата мрежа като устройството ви.
 - Принтери с поддръжка за WiFi Direct: принтерът трябва да е включен и да е с активиран WiFi Direct.
 - Принтери с поддръжка за Bluetooth: принтерът трябва да е включен и да е откриваем чрез Bluetooth.

- 2 На устройството си прегледайте файла, който ще разпечатвате, след което отидете на **Споделяне > Honor Share**.

- 3 След като откриете принтера, докоснете името му от устройството си и регулирайте настройките от екрана за предварителен преглед. След това докоснете **Печат**, за да започнете разпечатването. Ако свързвате принтер с Bluetooth към устройството си за първи път, намерете принтера на устройството си, докоснете името му и след това натиснете и задръжте бутона за захранването на принтера в продължение на около 1 секунда, за да потвърдите свързването.

-  За списък с поддържаните модели принтери докоснете **Помощ** от екрана за споделяне на Honor Share, изберете **Принтери** и след това докоснете „**Кои принтери се поддържат?**“.

Печат на изображения и документи

Свържете чрез Wi-Fi устройството си към принтер, който притежава сертификат за Mopria и ще можете да разпечатвате изображения и документи от устройството си.



Свързване на телефон към принтер

- 1 Прочетете ръководството на принтера или се консултирайте с производителя му, за да проверите дали е сертифициран от Mopria. Ако не е, консултирайте се с производителя му за инсталиране на съответното приложение или плъгин за него на вашия телефон .

- 2** Свържете своя телефон и принтера към една и съща Wi-Fi мрежа по някой от следните начини:
- Свързване към WLAN рутер: Активирайте Wi-Fi на принтера и го свържете към Wi-Fi рутера. На вашия телефон отидете до **Настройки > Wi-Fi**, активирайте **Wi-Fi**, докоснете същия рутер за Wi-Fi рутер и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
 - Свързване с Wi-Fi Direct: Ако вашият принтер поддържа Wi-Fi Direct, следвайте инструкциите в ръководството на принтера, за да активирате тази функция. На вашия телефон отидете на **Настройки > Wi-Fi**, активирайте **Wi-Fi**, отидете на **Още настройки > Wi-Fi Direct**, след което докоснете принтера, за да установите връзка.
 - Свързване към хотспота на вашия принтер: Ако принтерът може да се дублира като безжичен хотспот, следвайте инструкциите в ръководството на принтера, за да активирате хотспота и да зададете парола. На вашия телефон отидете на **Настройки > Wi-Fi**, активирайте **Wi-Fi**, докоснете хотспота на принтера, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
- 3** Отидете на **Настройки > Още връзки > Печат > Услуга за печат по подразбиране** и активирайте **Услуга за печат по подразбиране**.
- 4** Щракнете върху **Услуга за печат по подразбиране** и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите принтера.

Разпечатване на файлове

За да разпечатате файлове под **Галерия** и **Бележки**:

- Разпечатване на снимки: Ако са под **Галерия**, отворете снимката, докоснете  > **Отпеч.или експ.като PDF**, изберете принтера и следвайте инструкциите на екрана.
- Бележки за разпечатване: Ако са под **Бележки**, отворете бележката, докоснете  > **Печат**, изберете принтера и следвайте инструкциите на екрана.

Персонализиран начален екран и още

Управление на оформлението на началния екран

Можете да персонализирате оформлението на началния екран така, че той да отговаря на вашите навици на потребление.

Пренареждане на иконите на началния екран

Докоснете и задръжте някоя икона, докато се уголеми, след което я плъзнете на желаното място на началния екран.

Подравняване на иконите на началния екран

Щипнете с два пръста върху началния екран, за да влезете в режим **Настройки**, след което активирайте **Автоматично подравняване**. Когато тази функция е активирана, празните пространства ще се запълват автоматично след премахването на дадено приложение.

Заклучване на позициите на иконите на началния екран

Щипнете с два пръста върху началния екран, за да влезете в режим **Настройки**, след което активирайте **Заклучване на оформление**.

Изберете структурата, която да се спазва на началния екран

Щипнете с два пръста върху началния екран, отидете в **Настройки > Оформление** и след това изберете структура на оформлението, която предпочитате.

Включване на бутона за търсене на началния екран

Можете да използвате един от следните методи, за да включите или изключите бутона за търсене на началния екран:

- Щипнете с два пръста на началния екран и докоснете **Настройки на началния екран** за включване или изключване на **Бутон за търсене на началния екран**.
- Отидете на **Настройки > Стил и начален екран > Настройки на началния екран** за включване или изключване на **Бутон за търсене на началния екран**.


Скриване на имена на приложения от началния екран

След като активирате функцията за скриване на имената на приложенията, имената на иконите на приложенията, картите и папките на началния екран ще бъдат скрити, което ще направи интерфейса по-изчистен.

Щипнете с два пръста върху началния екран, докоснете **Настройки** и включете или изключете превключвателя за **Скриване на името на приложението**.

Персонализиране на началната страница

Щипнете началния екран с два пръста, плъзнете наляво и надясно, за да изберете

екран, и докоснете  в горната част, за да персонализирате всеки екран като начална страница и да подобрите гъвкавостта на използване.

Задаване на тапет


Използване на оригиналните тапети

- 1 Отидете на **Настройки > Стил и начален екран > Избор на тапет**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Можете да изберете:

- **Замъгляване:** Придава на тапета замъглен боке ефект. Регулирайте боке ефекта с плъзгача.

4 Докоснете **Готово**.

Задаване на изображение от Галерия като ваш тапет

- 1 Отворете **Галерия** и отворете изображението, което искате да зададете като ваш тапет.
- 2 Отидете в  > **Задаване като** > **Тапет**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Използване на чекмеджето с приложения за съхраняване на приложения

Можете да съхранявате приложенията си в чекмедже и да виждате само често използваните приложения на началния си екран, за да олекотите началния си екран.

Активиране на чекмеджето за приложения

Отидете на **Настройки** > **Стил и начален екран** > **Стил на началния екран** и изберете **Чекмедже**.

След като го активирате, можете да плъзнете нагоре по началния екран за достъп до всичките си приложения в чекмеджето.

Създаване на преки пътища на началния екран

В режим на чекмедже плъзнете нагоре от началния екран, за да се покаже чекмеджето, докоснете и задръжте някое приложение, докато се уголеми, след което го плъзнете на желаното място на началния екран.

Преместване на приложения обратно в чекмеджето

Докоснете и задръжте върху иконата на приложения, докато устройството ви извибрира, след което докоснете **Премахване**. Тази операция само ще премахне иконата на приложението от началния екран, но няма да деинсталира самото приложение.

Вие все още ще можете да я намерите в чекмеджето за приложения.

Деактивиране на режима на чекмедже

За да се върнете към стандартния назад, отидете на **Настройки** > **Стил и начален екран** > **Стил на началния екран** и изберете **Стандартен**.


Дисплей и яркост

Регулиране на яркостта на екрана, цветови режим и цветова температура

Можете да задавате яркостта на екрана, цветовия режим и цветовата температура според предпочитанията си.



Автоматично регулиране на яркостта на екрана

Вашият телефон автоматично ще регулира яркостта на екрана според условията на околната светлина. Можете да направите това по един от следните начини:

- Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост** и активирайте **Автоматично**.
- Плъзнете надолу от горната дясна част на екрана, за да отворите **Център за управление**, докоснете  в областта за регулиране яркостта на екрана.

Ръчно регулиране на яркостта на екрана

Можете ръчно да настроите яркостта на екрана по един от следните начини:

- Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите **Центъра за управление**. Плъзнете плъзгача, за да настроите яркостта на екрана в зоната .
- Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост** и плъзнете плъзгача, за да настроите яркостта на екрана в зоната .

Настройване на цветен режим

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Цветен режим и температура** и изберете предпочитания от вас цветен режим. **Нормални** режим ще бъде по-щадящ за очите ви и затова се препоръчва.

- **Нормални:** естествени цветни оттенъци
- **Ярки:** ярки цветни оттенъци

Регулиране на цветовата температура

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Цветен режим и температура** и изберете предпочитаната от вас цветна температура. **По подр.** и **Топли** ще бъдат по-щадящи за очите ви и затова се препоръчват.

- **По подр.:** естествен оттенък
- **Топли:** жълтеникав оттенък
- **Студени:** белезникав оттенък
- Можете да докоснете навсякъде в цветния кръг или да плъзнете точката, за да регулирате цветовата температура.

Тъмен режим

Намалява яркостта на екрана, за да ви осигури потапящо визуално изживяване и може да се включва и изключва автоматично със залеза и изгрева, спестявайки енергия и проблеми.

Активиране на „Тъмен режим“

Активирайте „Тъмен режим“ на фона на екрана, за да предпазите очите си, като намалите яркостта и дразненето.

Можете да активирате или деактивирате „Тъмен режим“, като използвате някой от следните методи:

- Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите Център за управление и да включите или изключите **Тъмен режим**. Докоснете и задръжте, за да влезете в **Тъмен режим** страницата с настройки.
- Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост**, докоснете **Тъмен**, за да влезете в **Тъмен режим**, и докоснете **Светъл**, за да излезете от **Тъмен режим**.

Автоматично включване и изключване на „Тъмен режим“

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост**, включете **Автоматично превключване** и докоснете **График**. Ако е избрано **От залез до изгрев**, системата ще определи кога настъпва вечер на базата на вашето географско местоположение и часовник. Можете също да докоснете **Индивидуално време** за задаване на час за автоматично превключване на „Тъмен режим“, според навиците ви за употреба.

Още настройки за „Тъмен режим“

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост**, уверете се, че **Тъмен** е включено, докоснете **Настройки на Тъмен режим** и можете да изберете дали да активирате функции като **Затъмняване на тапета в Тъмен режим**.

Когато **Затъмняване на тапета в Тъмен режим** е активирано, яркостта на тапета ще се променя според околната среда.

Показване на цял екран

Задайте зоната на дисплея в горната част на екрана

- 1 Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Още настройки на дисплея > Прорез на дисплея**.
- 2 За да зададете горната зона за конкретно приложение, изберете приложението и задайте как да се показва горната зона.
 - **Автоматично**
 - **Показване на прореза**
 - **Скриване на прореза**


Настройване на честота на опресняване на екрана

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Честота на опресняване на екрана** и изберете честотата на опресняване на база на нуждите си:

- **Динамична:** Пести енергия и подобрява плавността на екрана.
- **Стандартна:** Помага за пестене на енергия.
- **Висока:** Подобрява плавността на екрана, но повишава консумацията на енергия.

Регулиране на шрифт

Регулиране стила на шрифта

-  За тази функция е необходима интернет връзка. Свържете се към Wi-Fi мрежа, за да избегнете начисляването на ненужни такси за пренос на данни.
- Някои шрифтове трябва да бъдат закупени.

1 Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Шрифтове**.

2 Изтеглете или закупете шрифт, който ви харесва.

Настройване на размера и удебеляването на шрифта

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Настройки на шрифта** и можете да регулирате следното като плъзнете контролера:


- **Размер на текста:** Размер на текста на екрана.
- **Удебеляване на текста и иконите:** Удебеляване на текста и иконите на екрана.

Регулиране на размера на показване

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Размер на дисплея** и можете да регулирате размера на изображенията или други елементи на екрана чрез плъзгане на контролера.


Използване на режим „Комфорт за очите“

Режим „Комфорт за очите“ може ефективно да намали вредната синя светлина и да регулира екрана, за да показва по-топли цветове, което облекчава умората на очите и защитава зрението ви.

-  Отпочивайте очите си най-малко 10 минути на всеки половин час.
- Поглеждайте в далечината, за да почиват очите ви от екрана и да облекчите умората на очите.
- Развиването на добри навици за грижа за очите ще защити зрението ви и ще предотврати развитието на късогледство.

Активиране или деактивиране на режим за комфорт за очите

- Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите Център за управление и да включите или изключите **Комфорт за очите**. Можете да докоснете и задържите **Комфорт за очите** за достъп до страницата с настройки.
- Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Комфорт за очите** и изключете/включете **Активиране за цял ден**.

След активиране на режим „Комфорт за очите“,  ще се показва в лентата за състоянието и екранът ще придобие жълт оттенък, тъй като се излъчва по-малко синя светлина.

Задаване на график за режим „Комфорт за очите“

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Комфорт за очите**, включете превключвателя **По график** и след това задайте **Начален час** и **Краен час** според предпочитанията си.


Персонализиране на режима „Комфорт за очите“

Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост > Комфорт за очите**, включете **Активиране за цял ден** или задайте **По график** и настройте плъзгача под **Ниво на филтриране**, за да персонализирате колко синя светлина искате да бъде филтрирана.

Прилагане на режим на Е-книга

След активиране на режим на Е-книга, вашият екран на телефона ще стане черно-бял, за да се намали умората на очите.

Можете да активирате или деактивирате режима, като използвате някой от следните методи:

- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление. Включете или изключете **Режим „Електронна книга“** (Ако на панела няма изобразен **Режим „Електронна книга“** бърз превключвател, докоснете  > **Редактиране на превключване на пряк път** и можете да намерите превключвателя **Режим „Електронна книга“** на панела по-долу).
- Отидете на **Настройки > Дисплей и яркост** и включете или изключете **Режим „Електронна книга“**.
 - Ако активирате **Режим „Електронна книга“** и **Комфорт за очите** едновременно, ще работи само **Режим „Електронна книга“**.
 - Ако активирате **Режим „Електронна книга“** и **Тъмен режим** едновременно, фонът на екрана ще стане черен, а текстът ще стане бял.


Настройване на режим „Не безпокойте“

„Не безпокойте“ ви помага да предотвратявате прекъсвания, когато е необходимо да се концентрирате. Когато този режим е активиран, обажданията и съобщенията ще бъдат заглушени, а известията с банер няма да се показват.

Активирайте или деактивирайте „Не безпокойте“

Можете да активирате или деактивирате „Не безпокойте“, като използвате някой от следните методи:

- Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите Център за управление и да включите или изключите **Не безпокойте**. Докоснете и задръжте, за да влезете в **Не безпокойте** страницата с настройки.
- Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация > Не безпокойте** и включете или изключете **Не безпокойте**.

Когато е активирано „Не безпокойте“, на лентата за състоянието се появява  икона луна. Отворете Център за известия, като плъзнете надолу от горната средна част или левия ъгъл на екрана, за да видите известията за „Не безпокойте“. Плъзнете

известieto наляво и докоснете  за настройване на напомняне.

Когато има входящи повиквания, известия и съобщения, екранът на телефона няма да се включва или да показва банер известия и ще бъде заглушен.

Задаване на график за режима „Не безпокойте“

- 1 Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация > Не безпокойте** и деактивирайте **Не безпокойте**.
- 2 Активирайте **Насрочено**. По подразбиране устройството ви ще влезе в режим „Не безпокойте“ в посочения час всяка събота и неделя.
- 3 Докоснете **Насрочено**, за да зададете времевия период и повтаремостта.
- 4 Можете също да докоснете **Добавяне**, за да зададете множество начални часове.

Отговаряйте на повиквания или съобщения в режим „Не безпокойте“

Можете да разрешите обаждания или съобщения от определени хора в режим „Не безпокойте“.

Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация > Не безпокойте** и включете **Не безпокойте** или **Насрочено**. След това можете:

- Докоснете **Мелодия** или **Съобщения** и изберете определена категория контакти. В режим **Не безпокойте** мелодията на звънене се възпроизвежда при получаване на повикване или съобщение от хората в категорията.
- Включете **Повторни обаждания**. Мелодията се възпроизвежда за повтарящи се повиквания от същия номер в рамките на 15 минути.

Регулиране на настройките на звука

Натиснете бутон за увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате силата на звука

Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате силата на звука.

Превключване на „Звуков режим“ чрез Център за управление

1 Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите Центъра за управление.

2 Докоснете  **Звук**,  **Без звук** или  **Вибрация**, за да превключите между различни звукови режими.

В „Звуков режим“ телефонът възпроизвежда всички звуци.

В „Тих режим“ телефонът заглушава мелодиите на обажданията, съобщенията, известията и някои напомнания на приложения на трети лица. Това не засяга алармите, комуникациите, музиката, видеоклиповете и игрите.

В режим „Вибрация“ телефонът е заглушен, но ще вибрира, което може да ви попречи да пропуснете важни обаждания или съобщения.

Можете също да отидете на **Настройки > Звуци и вибрация**, за да превключите между режим **Звук**, **Вибрация** и **Без звук**.

Задаване на силата на звука по подразбиране

Отидете в **Настройки > Звуци и вибрация** и ще можете да зададете силата на звука за следните елементи:

- **Звънене, Известия**
- **Аларми**
- **Музика, Видеоклипове, Игри**
- **Повиквания**

Натиснете бутона за захранването, за да заглушите мелодията, когато устройството ви звъни

Когато устройството ви звъни за входящо обаждане или за аларма, можете да го заглушите с натискане на бутона за захранването.

Обърнете за заглушаване

Когато получите обаждане, обърнете , за да го заглушите.

Преди да използвате тази функция, отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Заглушаване на мелодията** и се уверете, че **Обръщане за заглушаване на мелодията** е включено.

Промяна на мелодия на звънене и вибрация

Можете да промените мелодията на звънене за съобщения, известия и обаждания и да персонализирате вибрацията.

1 Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация** и докоснете **Мелодия за звънене на телефон** или **Тон за известия**.

2 Можете да изпълните някоя от следните операции:

- Задаване на мелодия за звънене.
Изберете предварително инсталирана мелодия на звънене или докоснете **Музика в устройството**, за да изберете локален звук като мелодия за съобщения.
За телефон с две SIM карти, можете да изберете SIM 1 и SIM 2, за да зададете отделни мелодии за звънене.
- Задаване на вибрация
Докоснете **Вибрация** и изберете вибрацията, която ви харесва.

Хаптична система

Системата използва хаптика, за да предостави обратна връзка, когато бъдат приключени определени операции, например когато докоснете и задържите текст, контакт или някои други елементи на екрана.

Отидете в **Настройки > Звуци и вибрация > Още настройки** и активирайте или деактивирайте **Хаптична система** според предпочитанията си.

Задаване на режим на висока сила на звука

Активирайте режима на висока сила на звука в шумни среди или когато слушате музика или гледате видеа за подобряване на яснотата на звука.

Натиснете бутона за увеличаване на звука над максималното ниво, за да активирате режима на висока сила на звука.

Натиснете бутона за намаляване на звука за излизане от режима.

Настройване на Още настройки за звук

Отидете на **Настройки > Звуци и вибрация > Още настройки за звук** и проучете още начини за предупреждение. Като **Заклучване на екрана**, **Скриншот**.

 Тази функция може да се различава при различните устройства.

Известия

Значки на приложения

Когато за дадено приложение бъдат получени нови известия, върху иконата му ще се появи значка с число. Можете също да зададете точка като значка или да скриете значката за някои или всички приложения.

Изключване на значки на приложения

- 1 Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието** и докоснете **Значки на иконите на приложенията**.
- 2 Изключете превключвателя за някои или всички приложения.

Промяна на режима на показване на значка

На екрана **Значки на иконите на приложенията** докоснете **Режим на показване на бадж** и изберете **Цифри** или **Точки** според предпочитанията си.

Скриване на съдържанието на известията на заключения екран

Предотвратете възможността някой да може да види съдържанието на известията, като го скриете от началния екран.

Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието** и активирайте **Скриване на съдържанието на известията на заключения екран**.

Още настройки за известия на приложения

Опростен режим на лентата за състоянието


Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието > Лента за състоянието** и активирайте **Чист режим**. При включване на **Чист режим** лентата за състоянието показва само часа, Wi-Fi, нивото на мобилния сигнал и на батерията.

Задаване на метод за напомняне за известия от приложение

Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието**. Изберете приложение, за да зададете метод за напомняне за известия от приложение.

- Активиране на **Позволяване на известия**: Ще ви бъде напомнено, когато има налични нови известия за приложението.
- След като приложението генерира известия, можете също да зададете повече начини за напомняне.

Например, след като **Календар** генерира известия, можете също да зададете **Напомняне за аларма за събитие**, **За събитие (напомняне по-късно)** или **Известие за събитие по подразбиране**.

-  Методите на напомняне, поддържани от всяко приложение, може да бъдат различни.

Известията включват екрана

Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието** и активирайте **Събуждане на екрана за известия**. След това устройството ви автоматично ще включи заключен екран, когато получи известие.


Показване на иконите за известия в лентата за състоянието


Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието > Лента за състоянието** и активирайте **Показване на иконата на известията**.

Деактивиране на известията от приложения

Деактивиране на известията от определено приложение

Ако не искате да бъдете обезпокоявани от известията от някое приложение, направете някое от следните неща:

- След като получите известие от приложението, плъзнете наляво върху него в панела за известия и отидете на  > **Деактивиране на известия**.
- Отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието**, намерете и докоснете приложението, за което искате да деактивирате известията, след което деактивирайте **Позволи известия**.

 Тази функция не е налична в някои приложения.

Деактивиране на известията от приложения на партиди

За да деактивирате известията от няколко приложения едновременно, отидете на **Настройки > Известия и лента за състоянието > Управление на всички** и изключете превключвателя до всяко приложение.


Биометрични данни и парола

Разпознаване на лице

С „Разпознаване на лице“ можете да отключвате устройството си или да осъществявате достъп до заключени приложения чрез лицевите си данни.

Регистриране на лицеви данни

- 1 Отидете на **Настройки > Биометрични данни и парола > Разпознаване на лице** и въведете паролата си за отключване на екрана.
- 2 Изберете **Активиране на „Вдигане за събуждане“**.

 Опциите от настройките са различни при различните устройства. Ако устройството ви не предлага даден елемент, това означава, че съответната функция не се поддържа.

3 Докоснете **Регистриране на лице** и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате лицевите си данни.

Задаване на алтернативен изглед

Можете да добавите различен стил на лицето си, „алтернативен изглед“, за по-точно и удобно лицево разпознаване.

На екрана за **Разпознаване на лице** докоснете **Задаване на допълнителен вид** и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате алтернативни лицеви данни.

Достъп до „Заклучване на приложения“ с „Разпознаване на лице“

На екрана **Разпознаване на лице** активирайте **Достъп до заключване на приложения** и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите лицевите си данни към „Заклучване на приложения“.

След това ще можете да докоснете заключено приложение на началния екран и да използвате Разпознаване на лице, за да влезете в него.

Деактивиране или изтриване на лицеви данни

На екрана **Разпознаване на лице** можете да правите следното:

- Деактивиране на лицеви данни за някои функции: деактивирайте **Отключване** или **Достъп до заключване на приложения** според нуждите си. Това няма да изтрие вашите лицеви данни.
- Изтриване на лицеви данни: докоснете **Изтриване на данни за лице** и следвайте инструкциите на екрана, за да изтриете лицевите си данни.

Използване на идентификация с пръстов отпечатък.

Можете да използвате своя пръстов идентификатор за отключване на екрана, автоматично да въвеждане на номера на акаунти и пароли или за получаване на достъп до лична информация, като например „Заклучване на приложения“.

Регистриране на пръстов отпечатък

- 1** Отидете на **Настройки > Биометрични данни и парола > Пръстов идентификатор** и следвайте инструкциите, за да зададете или въведете паролата на заключен екран.
- 2** Докоснете **Нов пръстов отпечатък**, за да започнете да регистрирате пръстовия си отпечатък.
- 3** Леко поставете пръста си върху областта на сензора за пръстови отпечатъци и плъзнете наляво и надясно, за да регистрирате бързо пръстовия си отпечатък. По време на процеса можете леко да вдигнете пръста си, за да регулирате ъгъла или позицията. Избягвайте прекалено голям диапазон на движението или бързо движение.
- 4** Когато завършите регистрацията, докоснете **ОК**.

Сега можете да поставите пръста си върху сензора за пръстови отпечатьци, за да отключите екрана.

Преименуване или изтриване на пръстов отпечатък

- 1 Отидете в **Настройки > Биометрични данни и парола > Пръстов идентификатор** и въведете паролата си за заключен екран.
- 2 В раздела **Списък на пръстови отпечатьци** докоснете вече регистриран пръстов отпечатък, за да го преименувате или изтриете.

Идентифициране на пръстов отпечатък

Идентифицирането на пръстови отпечатьци ви позволява да съвпаднете пръстите си с регистрираните пръстови отпечатьци.

- 1 Отидете в **Настройки > Биометрични данни и парола > Пръстов идентификатор** и въведете паролата си за заключен екран.
- 2 В раздела **Списък на пръстови отпечатьци** докоснете **Потвърждаване на пръстов отпечатък**.
- 3 Докоснете сензора за отпечатьци с пръста си. Разпознатият пръстов отпечатък ще бъде осветен.

Използвайте пръстов отпечатък за достъп до вашия сейф

- 1 Отидете на **Настройки > Биометрични данни и парола > Пръстов идентификатор** и въведете паролата си за заключен екран.
- 2 Включете превключвателя за **Достъп до Сейфа** и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете пръстовия си отпечатък със сейфа.

Сега можете да отидете на **Файлове > Преглед**, докоснете **Безопасно**, след това използвайте пръстовия си отпечатък, за да го отворите.

Използване на пръстовия ви отпечатък за достъп до заключено приложение

- 1 Отидете в **Настройки > Биометрични данни и парола > Пръстов идентификатор** и въведете паролата си за заключен екран.
- 2 Включете превключвателя за **Достъп до заключване на приложения** и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете пръстовия си отпечатък със „Заключване на приложение“.

Вече можете да докоснете заключено приложение на началния екран и да използвате пръстовия си отпечатък, за да осъществите достъп до него.

Активиране и използване на плащания с пръстов отпечатък

Можете да използвате пръстовия си отпечатък, за да потвърждавате плащанията в приложение за разплащания.

Отидете в приложението за разплащания и следвайте инструкциите на екрана, за да активирате тази функция.

Парола за заключен екран

Можете да зададете цифрова или хибридна парола или фигура като паролата си за заключен екран.

Задаване на паролата за заключен екран

- 1 Отидете на **Настройки > Биометрични данни и парола** и докоснете **Парола за отключване на екрана**.
- 2 Въведете парола, която съдържа от 6 цифри.
- 3 Или докоснете **Промяна на метода за отключване** и изберете тип парола, след което следвайте инструкциите на екрана, за да въведете нова парола.

Промяна на паролата за заключен екран

- 1 Отидете на **Настройки > Биометрични данни и парола**, докоснете **Промяна на паролата за отключване на екрана**.
- 2 Въведете текущата парола за заключен екран.
- 3 Въведете нова парола или докоснете **Промяна на метода за отключване** за избор и въвеждане на нова парола.

Изключване на паролата за заключен екран

Отидете на **Настройки > Биометрични данни и парола** и докоснете **Деактивиране на парола за отключване на екрана**.

Активиране на пълно заключване

Има редица начини, по които може да се отключи телефонът ви. В някои случаи (например, ако заспите докато ползвате обществен транспорт), парола за отключване е по-сигурен метод от останалите. Когато е активиран режим „Пълно заключване“, ще можете да отключите телефона като въведете парола за заключен екран. Другите методи на отключване ще бъдат временно деактивирани.

Трябва да зададете парола за заключен екран, за да използвате тази функция.

- 1 Отидете на **„Настройки > Биометрични данни и парола > Настройки за защитено заключване“** и активирайте **„Показване на опция за Блокиране“**.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато на екрана се покаже опцията **„Заклучване“**.
- 3 Докоснете **„Заклучване“** и следвайте инструкциите на екрана за активиране на режим **„Пълно заключване“**. След като се активира режим **„Пълно заключване“**, ще можете да отключите екрана само с паролата за заключен екран.
- 4 Режимът **„Пълно заключване“** автоматично се деактивира, когато отключите устройството, можете да използвате други методи на отключване както обичайно при следващото отключване на устройството. Ако трябва наново да активирате режим **„Пълно заключване“**, натиснете и задръжте бутона за захранване и докоснете отново опцията **„Заклучване“**.

Приложение

Преглед или промяна на настройки за приложения

Отидете на **Настройки > Приложения > Управление на приложения** и докоснете дадено приложение. Можете да го спрете принудително, да го деинсталирате, да прегледате и промените разрешенията за него, да зададете режими за известяване и още много.

 Някои приложения не могат да се деинсталират.

Батерия

Управление на захранването

На екрана **Батерия** можете да проверявате прогнозирания оставащ заряд на батерията и да активирате енергоспестяващ режим, за да удължите живота на батерията.

Активиране на енергоспестяващия режим

Ако на устройството ви е активиран **Енергоспестяващ режим** и нивото на батерията е над 10%, някои функции ще бъдат деактивирани, приложенията във фонов режим ще бъдат ограничени, а визуалните ефекти ще бъдат намалени, за да се понижи консумацията на енергия. Когато нивото на батерията е по-малко от или равно на 10%, ще се вземат по-строги мерки за пестене на енергия, за да се осигури максимално дълго време на готовност. Препоръчваме ви да активирате **Енергоспестяващ режим**, когато нивото на батерията достигне или падне под 20%.

За целта отидете на **Настройки > Батерия** (или **Системен мениджър > Батерия**) и активирайте **Енергоспестяващ режим**. След това в лентата за състоянието ще се

покаже иконката .

Активирайте Свръх енергоспестяващ режим

След активиране на **Свръх енергоспестяващ режим**, дисплеят на екрана ще навлезе в **Тъмен режим**. Това ще деактивира повечето функции и приложения, които могат да консумират енергия и да ограничат производителността на телефона, като ще бъдат запазени само основните функции като „Обаждане“ и „Съобщения“, за да се удължи времето в режим на готовност. Можете също така да добавяте често използвани приложения за спешни операции.

Опитайте следните методи за активиране на **Свръх енергоспестяващ режим**:

- Отидете до **Настройки > Батерия** (или отидете до **Системен мениджър > Батерия**) и активирайте **Свръх енергоспестяващ режим**.

- Когато нивото на оставащата батерия е под 10%, докоснете **Вкл. режим ултра пестене на енергия** на банера за известия в горната част на екрана.

В **Свръх енергоспестяващ режим** докоснете **Изход** в горния десен ъгъл за изход от **Свръх енергоспестяващ режим**.

Оптимизиране на батерията

Оптимизиране на батерията: Системата ще предостави многоизмерни препоръки за пестене на енергия, базирани на навиците ви и честотата на потребление. Можете да оптимизирате потреблението на батерията с едно докосване, за да удължите времето на работа на устройството си.

Можете да оптимизирате по следните начини:

• Ръчна оптимизация:

- 1 Отидете на **Настройки > Батерия > Оптимизиране на батерията** (или отидете на **Системен мениджър > Батерия > Оптимизиране на батерията**).
- 2 Потвърдете, като изберете **Функции, които изтощават батерията** и **Рядко използвани функции**, след това изберете конкретните препоръки за оптимизиране в **Съвети за енергоспестяване** спрямо действителната ситуация и докоснете **Оптимизиране**.

Активиране на „Режим на ефективност“

„**Режим на ефективност**“ регулира настройките за захранване на вашия телефон, за да осигури максимална ефективност. Това ще изтощи батерията много по-бързо, особено когато се използват графично интензивни приложения.

Когато батерията няма достатъчно мощност, отидете на „**Настройки > Батерия**“ (или „**Системен мениджър > Батерия**“) и активирайте „**Режим на ефективност**“.

Ще се покаже иконата  в лентата на състоянието.

- **„Режим на ефективност“** се предлага само на избрани устройства. Ако опцията „**Режим на ефективност**“ не е показана в „**Батерия**“, това означава, че устройството ви не поддържа функцията.

Персонализиране на настройките за батерията

Можете също да зададете дали процентът на батерията да се показва в лентата за състоянието, както и дали да се поддържа мрежова връзка, когато екранът на устройството е изключен.

Показване на процента на батерията в лентата за състоянието

Отидете на **Настройки > Батерия** (или **Системен мениджър > Батерия**), докоснете **Процент на батерията** и изберете процентът на батерията да се показва във или извън иконата на батерията на лентата за състоянието.

Останете свързани, докато устройството ви спи


Ако искате устройството ви да продължи да получава съобщения или да изтегля данни, докато е в спящ режим, задайте то да остане свързано, докато е в спящ режим. Моля, имайте предвид, че това може да увеличи консумацията на енергията.

На екрана **Батерия** докоснете **Още настройки за батерията**, след което активирайте или деактивирайте **Запазване на връзка, когато устройството спи**.

Активиране на „Интелигентно зареждане“

„Интелигентно зареждане“ научава навигите ви на зареждане и управлява процеса по зареждането по интелигентен начин. Тази функция намалява износването на батерията и удължава живота ѝ, като намалява времето, което устройството ви прекарва на пълен заряд. Съветваме ви да държите тази функция активирана.

Ако например сте свикнали да зареждате устройствата си през нощта или за продължителни периоди, „Интелигентно зареждане“ ще постави зареждането на пауза, когато капацитетът на батерията достигне определено ниво. Преди да се събудите сутринта, „Интелигентно зареждане“ ще възобнови зареждането, докато устройството ви достигне максимален заряд. Това намалява времето, което устройството ви прекарва с максимален заряд и съответно намалява износването на батерията и удължава живота ѝ.

 Данните от навигите ви на зареждане ще се използват само на вашето устройство и няма да бъдат архивирани или качвани в облачното пространство.

За да активирате функцията, отидете на **Настройки > Батерия > Още настройки за батерията** и активирайте **Интелигентно зареждане**.

Активиране на „Интелигентен капацитет на батерията“

„Интелигентен капацитет на батерията“ регулира по интелигентен начин максималния наличен капацитет на батерията въз основа на текущото ѝ състояние, с което забавя износването и удължава живота ѝ. Съветваме ви да държите тази функция активирана.

За да активирате функцията, отидете на **Настройки > Батерия > Още настройки за батерията** и активирайте **Интелигентен капацитет на батерията**.

Хранилище


Проверка на потреблението на място за съхранение

Отидете на **Настройки > Съхранение**, за да проверите потреблението на място за съхранение и да го оптимизирате, когато смятате за необходимо.

Освободете хранилище на телефона

Почистване на Системен мениджър ще сканира хранилището за излишни файлове и големи файлове, като остатъци от приложения, излишни инсталационни пакети и данни, и ще предостави предложения за разчистване, за да ви помогне да освободите място.

- 1 Отидете на **Системен мениджър** и докоснете **Почистване**.
- 2 Когато сканирането завърши, докоснете **Почиств.** или **Почиств.** зад елемента, който трябва да се изчисти, и следвайте инструкциите за изтриване на излишни файлове.

-  Плъзнете надолу от горния ръб на екрана и телефонът ще сканира повторно Хранилището.

Изчистване на дублиращи се файлове


Системен мениджър може да идентифицира дублиращи се файлове на устройството ви.

От екрана **Почистване** докоснете **Дублирани файлове (групи)**, след което изберете нежеланите файлове, за да ги изтриете.

Защита

Използване на „Хранилище за пароли“ за автоматично попълване на паролата

Хранилище за пароли ще запазва вашите потребителски имена и пароли и ще ги попълва автоматично вместо вас всеки път, когато влизате в приложение. Тези данни са шифровани в хардуера и се съхраняват само в устройството ви. Нопог няма достъп до тях и няма да ги качва към мрежата или сървъра.

-  • Преди да използвате Хранилище за пароли, задайте парола за отключване на екрана на устройството си.
- Хранилище за пароли е съвместимо само с определени приложения.

Автоматично попълване на потребителско име и парола

- 1 Отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Устройство и защита на данни > Парола и ключ за достъп > Хранилище за пароли** и активирайте **Автоматично запазване и попълване на потребителски имена и пароли**.
- 2 Когато влизате в приложението за пръв път, въведете потребителско име и парола. При влизанетелефонът автоматично ще ви напомни за съхраняване.
 - Ако искате да съхранявате потребителското име и паролата само локално, докоснете **Запазване само на устройството** в изскачащия прозорец.

- Ако искате да синхронизирате потребителското си име и парола с други устройства, в които сте влезли със своя Honor ID, отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Устройство и защита на данни > Парола и ключ за достъп > Хранилище за пароли**, докоснете **Синхронизиране на данни от „Хранилище за пароли“**, или докоснете **Синхронизиране с други устройства** в изскачащия прозорец, за да съхраните паролата.

3 Когато влезете отново, преминете удостоверяване за заключен екран за автоматично попълване на потребителското име и парола.

Чрез **Device Clone** данните в „Хранилище за пароли“ могат да се прехвърлят в телефон Honor при смяна на ново устройство. Можете бързо да влезете в новия телефон.

Деактивиране на „Хранилище за пароли“

Отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Устройство и защита на данни > Парола и ключ за достъп > Хранилище за пароли** и деактивирайте **Автоматично запазване и попълване на потребителски имена и пароли**.

Задаване на заключване на SIM картата с PIN код

PIN кодът представлява код за идентифициране на SIM картата и може да се зададе като начин за нейното заключване. След задаването му ще трябва да въведете правилния PIN код, за да отключвате SIM картата всеки път, когато включите устройството си или превключите към друго устройство, за да се предотврати неупълномощен достъп.

Ако сте въвели грешен PIN код и сте превишили максималния брой неуспешни опити за въвеждане на PIN кода, ще трябва да използвате ключ за отблокиране на PIN кода (PUK), след което да нулирате PIN кода. Ако надвишите максималния брой неуспешни опити за въвеждане на PUK код, вашата SIM карта ще бъде блокирана за постоянно.

PIN и PUK кодовете за SIM картата ви се осигуряват от вашия оператор. Броят на цифрите и максималният брой неуспешни опити за въвеждане на PIN и PUK кодове се определят от вашия оператор.

1 Отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Повече сигурност и поверителност > Настройка на заключване на SIM картата**, за да отидете на екрана с настройки за заключване на SIM картата.

2 Активирайте **ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТА**, въведете PIN кода и след това докоснете **ОК**.

За да промените PIN кода, докоснете **Промяна на PIN за SIM карта** и следвайте инструкциите на екрана.

Използване на „Заключване на приложения“ за защита на вашата поверителност

За да предотвратите неупълномощен достъп, можете да заключвате приложения, които съдържат лични данни, като например приложения за чат и за плащания.


Активиране на „Заклучване на приложения“

Отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Устройство и защита на данни > Заклучване на приложения > Активиране**, след това последвайте инструкциите на екрана, за да зададете паролата за „Заклучване на приложения“, и изберете приложенията, които да бъдат заключени.

Ако сте активирали отключване с лицево разпознаване или с пръстов отпечатък, можете да свържете „Заклучване на приложения“ с идентификатор за лице или за пръстов отпечатък при подканата.

 Тази функция може да се различава при различните устройства.


Промяна на паролата или тайните въпроси за „Заклучване на приложения“

Влезте в екрана с настройките за **Заклучване на приложения**, отидете в  > **Вид парола** и изберете **Парола за отключване на екрана** или **Персонален PIN** за парола за „Заклучване на приложения“.

Ако изберете **Персонален PIN**, можете да зададете нови парола и тайни въпроси.

Отмяна или деактивиране на „Заклучване на приложения“

На екрана с настройките за **Заклучване на приложения** направете следното:

- Отмяна на „Заклучване на приложения“: От списъка със заключени приложения изключете превключвателите до приложенията, за които искате да отмените функцията за заключване.
- Нулиране на „Заклучване на приложения“: Отидете в  > **Деактивиране на Заклучване на приложения > ДЕАКТИВИРАНЕ**. Това ще отмени всички заключвания и ще изчисти всички настройки за заключване на приложения.


Поверителност

Използване на услугите за местоположение

Някои приложения трябва да добиват информация за вашето местоположение, за да ви предоставят по-добри услуги. Можете при нужда да активирате или деактивирате услугите за местоположение, както и да предоставите разрешението за достъп до информацията за местоположение на определени приложения.

Активиране или деактивиране на услуги за местоположение

Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение по един от следните начини:


- Плъзнете надолу от горния десен край на екрана, за да отворите Центъра за управление и активирате или деактивирате  .

- Или отидете на **Настройки > Местоположение** и активирайте или деактивирайте **Използвайте местоположение**.

След деактивиране на услугите за местоположение вашият телефон няма да позволява на никое приложение или услуга да събира и използва информация за местоположение, с изключение на някои вградени приложения. Когато тези приложения или услуги трябва да използват информация за местоположение, вашият телефон ще ви напомни да активирате отново услугите за местоположение.

Увеличаване на точността на услугите за местоположение

Можете да подобрите точността на позициониране на своя телефон, като разрешите на приложенията и услугите да сканират за близки Wi-Fi мрежи и за Bluetooth устройства или да осъществяват достъп до допълнителни данни от глобалните навигационни сателитни системи (GNSS).

 Наличността на функцията е различна за различните устройства.

Отворете **Настройки > Местоположение > Разширени настройки**, след което задайте опциите като задължителни.

Разрешаване или забраняване на приложения да получават информация за местоположение

Можете да разрешите или забраните на приложение да има достъп до информация за местоположение, както и да предоставяте еднократен или постоянен достъп или да забранявате достъпа до информацията за местоположение при използване на съответното приложение.

- 1 Отидете на **Настройки > Приложения > Мениджър на разрешенията**, докоснете **Местоположение** и проверете приложенията, които са получили достъп до информацията за местоположение.
- 2 Докоснете приложението, за което желаете да промените настройката, и следвайте инструкциите на екрана, за да предоставите или откажете разрешения.

Управление на разрешенията

Възможно е приложенията да изискват някои разрешения, като например това за Местоположение, за да могат да ви предоставят съответните услуги.

Възможно е обаче някои приложения да се сдобиват с прекомерно много разрешения, което може да представлява риск за поверителността и сигурността на информацията ви. Можете да проверявате разрешенията, предоставени на всяко приложение, и да отказвате тези, които смятате за ненужни.

Преглед на записите за поверителен достъп

Можете да проверявате и управлявате записите за поверителен достъп според нуждите си и за да премахвате необосновани разрешения за по-добри услуги.

На екрана **Мениджър на разрешенията** изберете разрешение, за да го активирате или деактивирате.


Управление на разрешението за местоположение

След като дадете разрешение за местоположение на дадено приложение, то може да получи информация за местоположението ви по всяко време. Например, ако дадено приложение за карти получи разрешение за местоположение, то може да ви предоставя услуги за местоположение и навигация. Можете да оттеглите разрешението, ако не се нуждаете от тези услуги.

- 1** Отидете на **Настройки > Приложения > Мениджър на разрешенията**.
- 2** На екран **Мениджър на разрешенията**, докоснете **Местоположение**, докоснете иконата на съответното приложение, след което изберете опции за разрешение на достъп.

Скриване на иконите на приложения

Можете бързо да скриете иконите на приложенията от началния екран, създавайки минималистичен интерфейс без разсейване с освежаващи визуализации и подобрена поверителност.

- 1** Отидете на **Настройки > Сигурност и поверителност > Устройство и защита на данни > Скрити приложения** и въведете паролата за достъп до интерфейса на **Скрити приложения**.
 - 2** В интерфейса на **Скрити приложения** извършете следните операции според необходимостта:
 - **Скриване на иконите на приложения от началния екран:** докоснете **Добавяне** и изберете приложението, което искате да скриете.
 - **Възстановяване на иконите на приложения от началния екран:** докоснете и задръжте скритото приложение и докоснете **Възстановяване до начален екран > Възстановяване**.
 - 3** Превключете обратно към началния екран и потвърдете, че иконата на целевото приложение е скрита или възстановена.
-  Тази функция поддържа само скриване на икони на приложения на трети страни на началния екран. Тя не поддържа скриване на известията за приложения или резултатите от търсенето на приложения. Моля, вижте действителната ситуация.

Достъпност

Задаване на насрочено включване и изключване

Използвайте функцията **Насрочено включване и изключване**, за да включвате и изключвате устройството си в зададени часове, за да пестите енергия и да предотвратите прекъсвания, докато си почивате.

1 Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Насрочено включване и изключване** и активирайте **Насрочено включване и изключване**.


2 Задайте часовете на включване и изключване, както и цикъла на повтаряне. Устройството ви ще се включва и изключва автоматично в зададените часове.

За да спрете да използвате тази функция, деактивирайте **Насрочено включване и изключване**.

Достъпна употреба на телефон

С подпомагащите функции вашият телефон може лесно да се използва от всекиго, включително лица с увреждания, което гарантира, че всички могат еднакво да се насладят на удобството, внесено от технологиите. Функциите за достъпност включват следните категории:


- **Зрение:** за подпомагане на лица със слабо зрение или слепота при използването на телефона, напр. **Коригиране на цветовете**.
- **Слух:** за подпомагане на лица със слухови затруднения или глухота при използването на телефона, напр. **Надписи, Светване за предупреждения**.
- **ИНТЕРАКТИВЕН КОНТРОЛ:** за подпомагане на лица с ограничени функции на ръцете или когнитивни затруднения при използването на телефона, напр. **Пряк път към функции за достъпност, Приключване на разговор с бутона за захранването**.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност**, за да видите функциите за достъпност, поддържани от този телефон. В интерфейса за настройки на **Достъпност** докоснете  > **Възстановяване на настройките по подразбиране**, за да нулирате текущите настройки за достъпност по всяко време.

Персонализиране на Текст към говор (TTS)

Текст към говор (TTS) позволява прочитане на глас на текста на телефона и може да се използва заедно с **TalkBack**.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Текст към говор** и можете:

- **Да настроите търсачка:** Под **Предпочитана машина** докоснете иконата  до наименованието на търсачката и можете да промените езика и още.
- **Да регулирате Скорост на речта:** Плъзнете лентата за управление **Скорост на речта** и можете да настроите скоростта на четене.
- **Да регулирате Височина:** Плъзнете лентата за управление **Височина** и можете да настроите височината на звука на четене.
- **Нулиране на скоростта на говор:** Докоснете **Нулиране на скоростта на говор** и можете да нулирате скоростта на изговаряне на текста до стойността по подразбиране.


- **Нулиране на височината на говор:** Докоснете **Нулиране на височината на говор** и можете да нулирате тона на четене на текста до стойността по подразбиране.
- По време на процеса на персонализиране можете да докоснете **Изслушване на мостра** по всяко време, за да прецените дали текущият глас е удовлетворителен.

Увеличаване

Като активирате функцията **Увеличаване**, можете да увеличавате определени области от екрана, което прави по-лесно четенето на дребен текст.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Увеличаване** и включете превключвателя **Увеличаване**. Можете да правите следното:


- **Частично увеличаване на дисплея:** докоснете екрана три пъти бързо с един пръст за увеличаване на докосната област (докоснете отново три пъти за връщане към предишния изглед).
- **Панорамно придвижване на екрана:** докато сте в режим на частично увеличаване плъзнете два пръста по екрана.
- **Регулиране на нивото на увеличаване:** докато сте в режим на частично мащабиране, щипнете или разтегнете два пръста върху екрана.
- **Временно увеличаване:** докоснете бързо екрана три пъти с един пръст, след това докоснете и задръжте екрана (т.е. бързо двукратно докосване, последвано от продължително натискане). Това ще увеличи временно докоснатата област. Можете да плъзнете пръст, за да видите която и да е част на екрана, и да пуснете пръста си, за да се върнете към предишния изглед.

-  След активиране на тази функция скоростта на реакция на приложения като **Телефон** и **Калкулатор** може да се забави. Вижте действителното функциониране.
 - Когато играете игри или използвате приложения, които изискват многократни последователни докосвания на телефона, се препоръчва да активирате тази функция с повишено внимание, за да избегнете конфликти между **Увеличаване** и операциите в приложенията.

Активиране на Голям курсор на мишката

Когато телефон е свързан с мишка, курсорът на мишката ще се увеличи, за да улесни навигацията.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност** и включете превключвателя **Голям курсор на мишката**.

-  Ако вашият телефон не е свързан с мишка, активирането на тази функция няма да има ефект.

Коригиране на цветовете

Регулирането на настройките на показване на цветовете на вашия телефон може да помогне на лица с дефицит на цветно зрение да използват екрана по-лесно.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Коригиране на цветовете**, включете превключвателя **Коригиране на цветовете** и след това изберете подходящия режим на показване на цветовете според вашите нужди.

Активиране на Цветова инверсия

Обръщането на цветовете на екрана може да помогне на лица със зрителни затруднения по-добре да разграничават съдържанието на екрана и да подобрят четливостта.


Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност** и включете превключвателя **Цветова инверсия**.

-  Активирането на тази функция може да повлияе на ефективността.

Активиране на Текст с висок контраст

Затъмняването на цвета на шрифта и създаването на контраст спрямо фона помага на лица със зрителни затруднения да виждат по-ясно.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност** и включете превключвателя **Текст с висок контраст**.

-  Когато е активирано **Текст с висок контраст**, ще се върне по подразбиране към режим **Светъл** и ще изключи **Автоматично превключване**.

Активиране на Монозвук

Монозвук е разработен за лица със слухови затруднения на едното ухо. Когато е активирано, аудио каналите ще се сливат по време на възпроизвеждане, за да предоставят по-ясно и по-фокусирано звуково преживяване.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност** и включете **Монозвук**.

Регулиране на Аудио баланс

Можете да регулирате баланса на **Монозвук**, за да увеличите силата на звука на левия или десния канал.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност**, плъзнете блока за управление под **Аудио баланс**, за да регулирате посоката на аудиото. Например, може да имате слухови затруднения с лявото си ухо – плъзнете блока за управление наляво.

Активиране на Надписи

Включването на **Надписи** ще преобразува реч от аудио в текст, което улеснява лица със слухови затруднения при разбирането на съдържанието.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Надписи** и включете **Надписи**. Можете допълнително да персонализирате **Език, Размер на текста** и **Стил на надписа** според личните си нужди.

Светване за предупреждения

Когато постъпи обаждане, се получава известие или будилникът се изключва, камерата задейства светкавицата и екранът ще мига, за да не пропуснете нито едно известие.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Светване за предупреждения** и можете:


- Да включите **Светкавица на камера**.
- Да включите **Светкавица на екран** и да персонализирате премигващия цвят.

Настройване на Пряк път към функции за достъпност

Можете да настроите бутоните за сила на звука за бързо стартиране на функция или услуга за достъпност.

- 1** Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Пряк път към функции за достъпност**.
- 2** Включете превключвателя **Пряк път към функции за достъпност**.
- 3** Докоснете **Изберете функция** и изберете функцията, която искате да стартирате, чрез прекия път.

След активиране натиснете и задръжте бутоните за увеличаване и намаляване на силата на звука за 3 секунди, за да стартирате прекия път за достъпност.

-  • Обърнете внимание, че само определени функции или услуги за достъпност могат да се стартират чрез този пряк път. Моля, вижте действителните настройки за наличните възможности.

Регулиране на времето за реакция при докосване

Можете да регулирате времето за реакция както за кратко, така и за продължително натискане на екрана според вашите нужди.


Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Докосване** и можете:

- Изберете **Продължителност на докосването**: регулирайте продължителността от време, за което трябва да се задържи докосването.
- Изберете **Времетраене на дълго натискане**: регулирайте продължителността от време, за което трябва да се задържи продължителното докосване.
- Активирайте **Игнориране на многократните докосвания**: неколкократни докосвания в рамките на зададеното време ще се считат за едно докосване. След активиране можете допълнително да регулирате времевия интервал.

Щракнете, когато курсорът спре

Когато телефон е свързан с мишка, можете да го настроите на автоматично щракване след пауза на курсора за определен период от време, което улеснява потребителите с ограничени функции на ръцете в използването на устройството.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Щракнете, когато курсорът спре**, включете **Щракнете, когато курсорът спре** и плъзнете блока за управление под **Щракнете, когато курсорът спре**, за да регулирате продължителността на пауза на курсора.

-  Ако вашият телефон не е свързан с мишка, активирането на тази функция няма да има ефект.

Активиране на Приключване на разговор с бутона за захранването

След обаждане можете да натиснете бутона за захранването, за да приключите обаждането.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност** и включете **Приключване на разговор с бутона за захранването**.

Преки пътища и Жестове

Можете лесно да получите достъп до общите функции с използване на преки пътища и жестове. Можете да отидете до **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове** за преглед на функциите, поддържани от този модел на устройството.

Двукратно докосване на бутона за намаляване на звука за активиране на бързо стартиране

В диалоговия прозорец, който се отваря, след като отидете на „**Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове**“, докоснете „**Натиснете два пъти бутона за намаляване на звука при изключен екран**“. Изберете функциите, които искате да отваряте лесно, като „**Включване/изключване на „Фенерче“**“.

Активиране на общи функции чрез екранна снимка с три пръста

Можете да персонализирате функциите, активирани чрез екранна снимка с три пръста.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове > Заснемане на екранна снимка**, докоснете **Скриншот с три пръста**.

Бързо стартиране за запис на екрана

Чукнете два пъти върху екрана с кокалче, за да започнете бърз запис на екрана.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове** и докоснете **Запис на екрана**, за да включите **Запис на екрана**.

Бързо събуждане

Вдигнете устройството си или докоснете двукратно екрана, за да събудите бързо устройството си.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове** и докоснете **Включване/изключване на екрана**, за да включите **Повдигане за събуждане** и **Чукнете два пъти за събуждане**.

Бързо заглушаване на устройството ви или намаляване силата на звънене

При входящо повикване обърнете или телефона си, за да го заглушите бързо, или повдигнете или телефона, за да намалите силата на звънене.

Отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове** и докоснете **Заглушаване на мелодията** за включване на **Обръщане за заглушаване на мелодията**.

Бързо изключване на екрана


В интерфейса на началния екран можете бързо да изключите дисплея като докоснете два пъти празна област.


Отидете до **Настройки > Функции за достъпност > Преки пътища и жестове**, докоснете **Включване/изключване на екрана** и активирайте услугите **Докоснете двукратно за изключване на екрана**.

RTT обаждане


В ситуации, в които ви е неудобно да говорите, използвайте RTT (текст в реално време) обаждания, за да въведете информацията, която искате да предадете на другата страна, и тя ще бъде показана на екрана в реално време за по-лесна комуникация.

Активиране на RTT

Отидете на **Телефон >  > Настройки > Текст в реално време (RTT)** или отидете на **Настройки > Функции за достъпност > Достъпност > Текст в реално време (RTT)** и включете превключвателя **RTT**.

 Тази функция се поддържа само в някои страни и региони. Ако това меню не е налично, това означава, че тази функция не се поддържа.

Задаване на състояние на RTT

Отидете на **Телефон >  > Настройки > Текст в реално време (RTT)** или отидете на **Телефон > Настройки > Достъпност > Текст в реално време (RTT)** и задайте показването на бутоните на интерфейса за RTT обаждания или състоянието на микрофона.

Задайте Режим на показване на бутона RTT

В интерфейса **Текст в реално време (RTT)** можете да зададете следните три състояния на бутоните:

- Превключвателят **Не се вижда** поддържа RTT входящи обаждания, но скрива бутона за RTT обаждане.
- Включете превключвателя **Да се вижда по време на повиквания** за показване на бутона само по време на гласови обаждания.
- Включете превключвателя **Винаги да се вижда** за показване на бутона RTT във всеки интерфейс за набиране или по време на гласови обаждания.

Задаване на състоянието на микрофона

В интерфейса **Текст в реално време (RTT)** включете превключвателя **Заглушаване на микрофона**, за да бъде заглушен микрофонът по подразбиране по време на RTT обаждания. При спешни обаждания микрофонът е винаги включен.

Използване на RTT по време на повикване

Започване на повикване

След набиране докоснете **RTT повикване** в интерфейса на повикването. След като другата страна отговори, въведете текст и го изпратете на другата страна.


Когато правите RTT повикване, докоснете **RTT** в интерфейса на повикването, за да приключите RTT повикването.


Получаване на повикване

Докоснете **RTT** в интерфейса на повикването и въведете текст, който да изпратите на другата страна по време на повикването.

Когато обажданият се потребител инициира RTT повикване, получаващият повикването потребител може да избере само да отговори или да затвори. Гласовият отговор не се поддържа.


Изход от RTT повикване

В интерфейса на повикването докоснете  > **Превключи на гласово повикване** в горния десен ъгъл за изход от режима на RTT повикването и използвайте гласово повикване.

-  Тази функция изисква устройствата и на двете страни да поддържат режим на RTT.
 - И двете страни трябва да са свързани с мобилна мрежа или **Wi-Fi** мрежа, а доставчикът на мрежови услуги трябва да поддържа функцията RTT.
 - И двете страни трябва да активират RTT. Ако някоя от страните излезе от RTT повикването, другата страна автоматично ще излезе и повикването ще премине в гласово повикване.

Система и актуализации

Промяна на езика и региона на системата

- 1 Отидете на **Настройки > Система и актуализации > Език и въвеждане > Език и регион** и изберете език.
- 2 Ако езикът, който искате да използвате, не е в списъка, докоснете **Добавяне на език**, потърсете и го добавете в списъка с езици, след което го изберете.
 -  • Системата поддържа много езици, но не всички. Може да не откриете търсения език.
 - Можете също да плъзнете нагоре по екрана към края на списъка с езици и да докоснете **Актуализиране на списъка** там, за да актуализирате езиците, поддържани от системата.
- 3 Докоснете **Регион**, за да изберете своята държава/регион. Системният интерфейс ще бъде регулиран спрямо културните навици в избраната от вас държава/регион.

Задаване на датата и часа на системата

Вашето устройство може да се синхронизира към местните дата, час и часова зона, чрез мобилната мрежа. Вие можете също ръчно да зададете датата, часа и часовите зони за устройството си.

Отидете на **Настройки > Система и актуализации > Дата и час** и задайте опциите според изискванията си.

Автоматично или ръчно задаване на датата и часа

- Активирайте **Автоматично задаване** и устройството ви ще се синхронизира към местните дата и час чрез мобилна мрежа.
- За ръчна настройка на датата и часа деактивирайте **Автоматично задаване**.

Промяна на часовата зона

- Активирайте **Автоматично задаване** и устройството ви ще се синхронизира към местната часова зона чрез мобилна мрежа.
- За ръчна настройка на часовата зона деактивирайте **Автоматично задаване**.


Промяна на формата на часа

- Активирайте **24-часов формат** и устройството ви ще показва часа в 24-часов формат.
- Деактивирайте **24-часов формат** и устройството ви ще показва часа в 12-часов формат.

Архивиране с външно устройство за съхранение

Архивиране на данни на USB устройства за съхранение

Когато пространството за съхранение на телефона ви е на привършване, трябва редовно да архивирате големите файлове или да импортирате данните на USB устройство за съхранение (напр. USB флаш устройство, четец за карти).

- 1 Свържете телефона към USB устройство за съхранение с USB OTG кабел.
- 2 В телефона отидете на **„Настройки > Система и актуализации > Архивиране и възстановяване > Резервно копие на данни > Външно хранилище“** и изберете **„USB устройство за съхранение“** на екрана **„Външно хранилище“**.
- 3 Докоснете **„АРХИВИРАНЕ“**, проверете данните, които искате да архивирате, и докоснете **„Резервно копие“**.
- 4 Когато архивирате за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да зададете парола и подсказка за парола. Данните ще бъдат шифровани при архивиране. Моля, запомнете паролата за архивиране: След като се зададе парола за архивиране, не е необходимо да въвеждате парола за по-късни архивирания, но трябва да я въведете за проверка на възстановените файлове. За нулиране на паролата отидете на екрана за архивиране **„USB устройство за съхранение“**, докоснете **„⋮ > Нулиране на паролата“** и следвайте инструкциите на екрана за завършване на архивирането.
 -  Паролата за нулиране е валидна само за последващи архиви, но не и за предишни архиви.

Възстановяване на архивни данни от USB устройства за съхранение

- 1 Свържете телефона към USB устройство за съхранение с USB OTG кабел.
- 2 В телефона отидете на **„Настройки > Система и актуализации > Архивиране и възстановяване > Резервно копие на данни > Външно хранилище“** и изберете **„USB устройство за съхранение“** на екрана **„Външно хранилище“**.
- 3 Изберете подходящия запис за архивиране в списъка **„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ АРХИВЕН ЗАПИС“** и го отворете.
- 4 Изберете данните, които трябва да възстановите, докоснете **„Възстановяване“**, следвайте подканите, за да въведете паролата и след това възстановете данните.

Възстановете своя телефон до настройките по подразбиране или фабричните настройки

Възстановяване на мрежовите настройки по подразбиране

Тази операция ще възстанови вашите настройки за Wi-Fi, мобилни данни и Bluetooth. Тя няма да промени други настройки на устройството ви, както и няма да изтрие данни.

Отидете в **Настройки > Система и актуализации > Нулиране**, докоснете **Нулиране мрежови настройки** и следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите мрежовите настройки.

Нулиране на всички настройки

По този начин ще се възстановят мрежовите настройки, паролите за заключен екран и оформлението на началния екран. Ако телефонът поддържа разпознаване на пръстов отпечатък или разпознаване на лице, ще се възстановят също и идентификацията на

пръстов отпечатък и лице, но няма да се изтрият други типове данни или файлове. Други настройки, включващи , потребителски акаунт, администратор на устройството, няма да бъдат възстановени.

- i** Ако в приложение сте задали парола и пръстов отпечатък или идентификация на лице (например в „Сейф“), пръстовият отпечатък или идентификацията на лице ще бъдат премахнати след възстановяване на настройките, но паролата ще остане. Моля, направете резервно копие на данните си, преди да възстановявате настройките.

Ако „Оставане в синхронизиране“ е активирано и превключвателят за синхронизиране на данни е включен, записите на Wi-Fi данни на вашия телефон, както и на други устройства Honor (в които сте влезли с един и същ Honor акаунт) и в облака, ще се възстановят едновременно.

Отидете на **Настройки > Система и актуализации > Нулиране**, докоснете **Нулиране на всички настройки** и следвайте подканите на екрана за възстановяване.

Възстановяване на фабричните настройки

Тази операция ще изтрие данните на устройството ви, включително акаунтите ви, данните за приложенията и системните настройки, инсталираните приложения, музиката, изображенията, всички файлове във вътрешната памет, съдържанието на чипа за сигурност и локално съхранените лични данни и данни за системата и приложенията, свързани с акаунтите в Honor ID. Погрижете се да направите резервно копие на данните си, преди да възстановите фабричните настройки на устройството си.

Отидете на **Настройки > Система и актуализации > Нулиране > Нулиране на телефона**, докоснете **Нулиране на телефона** и следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите фабричните настройки.

Използване на друг метод на въвеждане

Можете да изтеглите метод на въвеждане на трета страна и да го зададете като метода на въвеждане по подразбиране.

- 1** Изтеглетe метода на въвеждане от официален магазин за приложения.
- 2** Следвайте инструкциите на екрана, за да го зададете като метода на въвеждане по подразбиране или отидете в **Настройки > Система и актуализации > Език и въвеждане > Клавиатура по подр.** и изберете метода на въвеждане.

Активиране или излизане от опростения режим

Опростеният режим използва по-стегнато оформление за лесна навигация, уголемява иконите и шрифтовете на началния екран и увеличава силата на звука.

Активиране на опростения режим

Отидете в **Настройки > Система и актуализации > Опростен режим** и докоснете **Активиране**.

Докоснете и задръжете иконата на някое приложение, за да го плъзнете на желаното място, или го деинсталирайте, ако не от задължителните приложения.

Изход от опростения режим


Отворете **Настройки** и докоснете **Изход от опростен режим**.

Използвайте Device Clone за преместване на данни в новото ви устройство

Device Clone позволява бързо и безпроблемно да преместите всички основни данни (включително контакти, календар, изображения и видеа) от стария си телефон на новия телефон.


Мигриране на данни от устройство

- 1** На новия ви телефон отворете приложението **Device Clone** . Като алтернатива отидете до **Настройки > Система и актуализации > Device Clone**, докоснете **Това е новото устройство**, след което изберете съответния тип старо устройство.
- 2** Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате **Device Clone** на старото си устройство.
- 3** На старото си устройство отворете приложението **Device Clone** и докоснете **Това е старото устройство**. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете старото си устройство с новия телефон чрез сканиране на код или ръчно свързване.
- 4** На старото ви устройство изберете данните, които искате да клонирате, след това докоснете **Напред > Прехвърляне** за начало на клонирането.


 **Device Clone** е налично само на телефони, работещи с Android 7.0 или по-нова версия, iOS 8.0 или по-нова версия.

Актуализирайте системата на устройството онлайн

Когато има налична актуализация, устройството ще ви подкани да изтеглите и инсталирате пакета с актуализацията.

-  • Преди актуализирането трябва да се уверите, че устройството работи с официална версия на системата. В противен случай е възможно актуализирането да не е успешно и с устройството да възникнат неизвестни проблеми.
- Архивирайте потребителските си данни преди актуализацията.
- След актуализацията е възможно приложенията на трети страни, които не са съвместими с новата версия на системата, да станат недостъпни. В някои случаи е възможно издаването на съвместима версия на приложението да отнеме известно време.
- По време на актуализацията не изключвайте или рестартирайте устройството си, не изваждайте картата с памет и не поставяйте карта с памет.

- 1 Отидете на **Настройки > Система и актуализации > Актуализация на софтуера** и докоснете **Проверка за актуализации**.
- 2 Когато има налична актуализация, можете да я изтеглите и инсталирате ръчно или да актуализирате устройството автоматично през нощта.
 - Изтегляне и инсталиране на пакета за актуализация: Отидете на **Нова версия > Изтегляне и инсталиране**. За да избегнете потребление на плана за данни, свържете устройството към Wi-Fi мрежа, когато изтеглите пакета за актуализация.
Устройството ви автоматично ще се рестартира, когато актуализацията завърши.
 - Актуализиране през нощта: Докоснете  > **Настройки на устройството**, след което активирайте **Автоматично изтегляне чрез Wi-Fi** и **Актуализация през нощта**.
Устройството автоматично ще се актуализира и рестартира между 02:00 и 04:00 сутринта.
За да се гарантира успешно актуализиране през нощта, се уверете, че устройството е включено, екранът е заключен, за посочения период от време няма нагласени аларми, както и че нивото на батерията е над 35%. Ако е нужно, сложете устройството да се зарежда.

За да деактивирате автоматичните актуализации, докоснете  на екрана **Настройки на устройството**, след което деактивирайте **Автоматично изтегляне чрез Wi-Fi**.

Относно телефона

Правна информация

Авторско право © Honor Device Co., Ltd. 2025. Всички права запазени.

Това ръководство е само за ваша информация. Реалният продукт, включително, но не само, цветът, големината и оформлението на екрана може да са различни. Всички твърдения, информация и препоръки в това ръководство не представляват никаква гаранция – изрична или подразбираща се.

Модел:LGN-LX1

MagicOS 9.0_01